

このたびは、ヤマハデジタルピア JJ-5000をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。 J-5000の優れた機能を十分に生かして演奏をお楽しみいただくため、本書をお読みください。また、お読みになったあとも、いつでもご覧になれるところに大切に保管してください。

取扱説明書(本書)について

取扱説明書(本書)は、「準備」本編」付録」の3部構成になっています。

■ 準 備 最初にお読みください。

■本編 J-5000の使い方を詳しく説明しています。

■ **付** 録 J-5000をMDP1℃「伴奏くん」)と組み合わせて楽しむ方法、その他の資料を掲載しています。

「パソコン活用マニュアル こんなことできます!クラビノーバ+パソコン」 について

J-5000とパーソナルコンピューターを接続してどんなことができるのか、また接続に必要なものや接続の仕方などについて、わかりやすく説明したオンラインマニュアル(PDF)を、インターネットのホームページ(下記)に掲載しております。 閲覧/ダウンロードしてぜひご活用ください。

クラビノーバホームページ http://www.yamaha.co.jp/product/cl/

マニュアルライブラリー(電子楽器/XG)

http://www2.yamaha.co.jp/manual/emi/index_j.html

(クラビノーバのページに掲載してあります。初回だけ登録していただくことが必要です。)

表記上の決まり

の意味

【 】: パネル上にあるボタン類を示します。この場合、ボタン、スライダー、ジャック(端子)といった言葉は省略します。たとえば、マスターボリュームのスライダーは、文章中で【MASTER VOLUME】と表記します。

⇒、●の意味

の操作を行なった結果、

の状態になることを示しています。

(操作の結果を示します。)

の操作をすることを示しています。

(操作の手順を示します。)

🔷、🖦、🖑、% の意味

🔷 (用語集)J-5000に関する用語や、専門用語を説明しています。

⑥・(ワンポイント説明)機能の詳細や基本設定、補足事項を説明しています。

(ご注意いただくこと)操作するときにご注意いただく内容、できない内容を説明しています。

②。 (クエスチョン)~するには?~すると?といった目的や、機能・操作上の疑問にお答えしています。

この取扱説明書に掲載されているイラストは、すべて操作説明のためのものです。したがって、実際の仕様と異なる場合があります。

Macintoshは、米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。

Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

「MIDI」は社団法人音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

備

目 次

□ 準 備
取扱説明書(本書)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本編
各部の名前・・・・・・・・・・・12 デモ曲を聞く・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
ピア J50曲(プリセットソング)を聞く ······ 15 ・ピア J50曲の片手練習をする ···· 16 ・ピア J50曲の部分練習をする ··· 17
音色を楽しむ・・・・・・・・18 18 ・音色を選ぶ・・・・・・18 18 ・ペダルを使う・・・・・・・・・18 18 ・音に変化を付ける・・・・【REVERB】/(EFFECT】・・・・19
 ・音に変化を付ける・・・【REVERB 】/【EFFECT 】・・・・ 19 ・タッチ感を変える・・・【TOUCH】・・・・・ 20 ・キー(調)を変える・・・【TRANSPOSE 】・・・・・ 21 ・2つの音色を混ぜる(デュアル)・・・・・・ 22
· 外ロノームを使う METRONOME)・・・・・ 23 演奏を録音(記録)する ・・・・・・ 24
・最初のトラックに録音する ····· 24 ・録音し直す ···· 25 ・続いて2つめのトラックに録音する ···· 26
・初期値 曲の先頭に記録されたデータ を変更する · · · 27録音した曲を再生する · · · · · · · · · · 28・再生の手順 · · · · · · · 28
・再生に関する便利な機能 · · · · · 28

各種の便利な設定をする・・・【FUNCTION】・・・30 ・ファンクションでの基本操作・・・31 ・各ファンクション項目の説明・・・32 音程の微調整(F1)・・・32 音律(調律法)の選択(F2)・・・32 デュアルの諸設定(F3)・・・33 左ペダル機能の設定(F4)・・・34 メトロノーム音量の設定(F5)・・・34 ビアノ50曲のパート再生のFF時の音量設定(F6)・・・34 MIDI機能の諸設定(F7)・・・・35 バックアップON/OFFの設定(F8)・・・37 MIDIについて・・・38 他の機器と接続する・・・39 ・端子について・・・39 ・パーソナルコンピューターと接続する・・・44
付録
MDP10(伴奏くん)を使って
ミュージックデータを楽しむ・・・・・・・46
音色一覧 ・・・・・・・・・・・・・・47
デモ曲一覧・・・・・・・・・・・・・・47
基本設定一覧 •••••• 48
MÎĎIデータフォーマット・・・・・・・・・・49
別売品のご紹介・・・・・・ 53
仕様 … 53
J-5000の組み立て方・・・・・・ 54
索引
保証とアフターサービス・・・・・・・59

備

目的別目次

聞く	
・どんな曲が聞けるのか知りたい	「デモ曲一覧 <u>(</u> P47)
	「デモ曲を聞く(P14)
・「みんなのピアノ クラシック名曲50選」の曲が聞きた	たい「ピアノ50曲(プリセットソング)を聞く(P15)
・録音した演奏が聞きたい	「録音した曲を再生する(P28)
弾く	
・3種類のペダルを使い分けて弾きたい	「ペダルを使う(P18)
	「キー(調)を変える・・・【TRANSPOSE】(P21)
	「タッチ感を変える・・・【TOUCH】(P20)
・他の楽器やCDの音楽に合わせて演奏したい	「音程の微調整(P32)
	<u> </u>
音を変える	
	「音色一覧(P47)
	「音に変化を付ける・・・【 REVERB】(P19)
	「2つの音色を混ぜる(デュアル)(P22)
	「音に変化を付ける・・・【EFFECT】(P19)
Size Size Children Control of the Co	
練習する	
	「ピアノ50曲の片手練習をする(P16)
	「ピアノ50曲の万子練音をする(P17)「ピアノ50曲の部分練習をする(P17)
	「外ロノームを使う、METRONOME)(P23)
	「演奏を録音(記録)する(P24)
・日ガで録目した曲を使うで練音したい	
△□☆→¬	
録音する	
・演奏を録音したい	「演奏を録音(記録)する (P24)
設定する	7-2/52-2
・いろいろな機能をもっと細かく設定したい	「各種の便利な設定をする・・・【FUNCTION】(P30)
他の機器と接続して使う	
・MĪĎlって何?	「MÎDIについて(P38)
・演奏を録音したい	「端子について」AUX OUT【R【L/L+R】端子(P39)
	「端子について」AUX OUT【R】L/L+R】端子(P39)
	「端子について」AUX ÍŇ【R 】 L/L+R 】端子(P39)
	「パーソナルコンピューターと接続する(P40)
買う	
	「別売品のご紹介(P53)

安全上のご注意 ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するため のものです。

注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容 を「警告」と「注意」に区分しています。いずれもお客様の安全や機器の保全に関する重要な内容ですので、必ずお守り

お子様がご使用になる場合は、保護者の方が以下の内容をお子様にご徹底くださいますようお願い致します。

記号表示について

この機器の裏側に表示されている記号や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。



注意

感電の恐れあり キャビネットをあけるな



注意:感電防止のため、パネルやカバーを外さないでください。 この機器の内部には、お客様が修理/交換できる部品はありません。 点検や修理は、必ずお買い上げの楽器店または 巻末のヤマ八電気音響製品サービス拠点にご依頼ください。

- △ 記号は、危険、警告または注意を示します。上記の場合、△ は機器の内部に絶縁されていない「危険な電圧」が存在し、感電の危 険があることを警告しています。また、△は注意が必要なことを示しています。
- 記号は、禁止行為を示します。記号の中に具体的な内容が描かれているものもあります。
- ▶ 記号は、行為を強制したり指示したりすることを示します。記号の中に具体的な内容が描かれているものもあります。
- *お読みになった後は、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。


荷女生

■ この表示内容を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が想定されます。



この機器の内部を開けたり、内部の部品を分解したり改造し たりしない。

感電や火災、または故障な どの原因になります。異常を 感じた場合など、機器の点 検修理は必ずお買い上げの 〇川 🔄 楽器店または巻末のヤマハ 電気音響製品サービス拠点 にご依頼ください。





浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところで使用しない。ま た、本体の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置かない。 感電や火災、または故障の原因になります。



電源コード/プラグがいたんだ場合、または、使用中に音が 出なくなったり異常なにおいや煙が出た場合は、すぐに電源 スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜く。

感電や火災、または故障のおそれがあります。至急、お買い 上げの楽器店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス 拠点に点検をご依頼ください。

- 電源は必ず交流100Vを使用する。 エアコンの電源など交流200Vのものがあります。誤って 接続すると、感電や火災のおそれがあります。
- 手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電のおそれがあります。
- 電源プラグにほこりが付着している場合は、ほこりをきれい に拭き取る。

感電やショートのおそれがあります。


す。

この表示内容を無視した取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定されます。

電源コードをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲 げたり、傷つけたりしない。また、電源コードに重いものをの せない。

電源コードが破損し、感電や火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源 コードを持たずに、必ず電源プラ グを持って引き抜く。 電源コードが破損して、感電や 火災が発生するおそれがありま



タコ足配線をしない。

音質が劣化したり、コンセント部 が異常発熱して発火したりするこ とがあります。



長期間使用しないときや落雷のお それがあるときは、必ずコンセントから電源プラグを抜く。

感電、ショート、発火などの原因になります。

他の機器と接続する場合は、すべての機器の電源を切った上で行う。また、電源を入れたり切ったりする前に、必ず機器のボリュームを最小(0)にする。さらに、演奏を始める場合も必ず両機器のボリュームを最小(0)にし、演奏しながら徐々にボリュームを上げていき、適切な音量にする。感電または機器の損傷のおそれがあります。



- 直射日光のあたる場所(日中の車内など)やストーブの近くなど極端に温度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、またほこりや振動の多いところで使用しない。本体のパネルが変形したり内部の部品が故障したりする原因になります。
- テレビやラジオ、スピーカーなど他の電気製品の近くで使用しない。 デジタル回路を多用しているため、テレビやラジオなどに 雑音が生じる場合があります。



- 不安定な場所に置かない。 機器が転倒して故障したり、お客様がけがをしたりする原 因になります。
- 本体を移動するときは、必ず電源コードなどの接続ケーブルをすべて外した上で行なう。 コードをいためたり、お客様が転倒したりするおそれがあります。
- 本体を手入れするときは、ベンジンやシンナー、洗剤、化学 ぞうきんなどは絶対に使用しない。また、本体上にビニール 製品やプラスチック/ゴム製品などを置かない。 本体のパネルや鍵盤が変色/変質する原因になります。お 手入れは、乾いた柔らかい布、もしくは水を固くしぼった柔 らかい布でふいてください。
- 本体の上に乗ったり重いものをのせたりしない。また、ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。 本体が破損したり、お客様がけがをしたりする原因になります。
- キーカバーで指などをはさまないように注意する。また、キーカ バーのすき間に手や指を入れない。 お客様がけがをするおそれがあります。
- キーカバーや鍵盤のすき間から金属や紙片などを落とさない。 感電、ショート、発火や故障などの原因になります。すぐに 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買 い上げの楽器店または巻末のヤマハ電気音響製品サービ ス拠点に点検をご依頼ください。

- 本体を壁につけない。 換気が十分でないと、本体内部に熱がこもり、火災が発生 するおそれがあります。
- 組み立てる前に、必ず本書または別紙の組み立て方の説明をよくお読みください。 手順どおりに正しく組み立てないと、楽器が破損したりお客様がけがをしたりする原因になります。
- 大きな音量で長時間ヘッドフォンを使用しない。 聴覚障害の原因になります。

イスについて

- イスで遊んだり、イスを踏み台にしたりしない。 このイスは楽器演奏用です。イスを遊び道具や踏み台にす ると、イスが転倒したりこわれたりして、お客様がけがをす る原因になります。
- イスには二人以上ですわらない。 イスが転倒したりこわれたりして、お客様がけがをする原 因になります。
- イスにすわったままでイスの高さを調節しない。 イスにすわったままイスの高さを調節すると、高低調節機 構に無理な力が加わり、高低調節機構がこわれたりお客様 がけがをしたりする原因になります。
- イスを長期間使用すると、イスのボルトがゆるむことがあります。 ネジがゆるんだ場合は、付属のスパナで締め直してください。

メモリーバックアップについて

この機器は、バックアップの設定(P37)によって、各種の設定内容を、電源を切ったあと約1週間保持することができます。約1週間以上過ぎるとバックアップされている内容は消えてしまいますので、少なくとも1週間以内に数分間は電源を入れてください。

作成したデータの保存について

作成したデータは、故障や誤操作などのために失われることがあります。大切なデータは、ヤマハMIDIデータファイラーMDF3などの外部機器に保存することをおすすめします。

不適切な使用や改造により故障した場合の保証はいたしかねます。また、データが破損したり失われたりした場合の保証はいたしかねますので、ご了承ください。

使用後は、必ず電源を切りましょう。

音楽を楽しむエチケット



されば日本電子機 械工業会' 音のエ チケット」キャン ベーンのマークで 楽しい音楽も時と場所によっては、大変気になるものです。隣近所への配慮を充分にいたしましょう。静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わぬところで迷惑をかけてしまうことがあります。夜間の演奏には特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドフォンをご使用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

*この製品は、電気用品取締法に定める技術基準に適合しています。

付属品(お確かめください)

保証書



ご愛用者カード



取扱説明書(本書)



みんなのピアノ クラシック名曲50選 (楽譜集)




ヘッドフォン



高低自在イス BC-15

ご自分の演奏しやすい高さに調節 してお使いいただけます。



J-5000**のお手入れ**

お手入れは、乾いた柔らかい布、もしくは水を固くしぼった柔らかい布でふいてください。鍵盤の頑固な汚れには「エレクトーン・クラビノーバ用鍵盤クリーナー」をお使いください。

「エレクトーン・クラビノーバ用鍵盤クリーナー」 S:¥400(税別価格) H:¥350 (税別価格)



ベンジンやシンナー、洗剤、化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。また、J-5000の上にビニール製品やプラスチック/ゴム製品などを置かないでください。 J-5000のパネルや鍵盤が変色/変質する原因になります。



J-5000のお取り扱いについて、ご使用の前に必ず、P5の「安全上のご注意」をお読みください。

調律について

J-5000では、調律は必要ありません。


ご引っ越しの際は

通常の荷物と一緒にお運びいただけます。組み立てた状態でも、組み立てる前の部品に分解した状態でも問題ありませんが、本体は立てかけたりせず、必ず水平に置いてお運びください。

J-5000でこんなことができます

ヤマハデジタルピア JJ-5000は、ヤマハ独自のサンプリング音源システム「AWMステレオサンプリング」による豊かな音色と、鍵域により鍵盤の重さを変えてグランドピア Jのタッチ感に近付けた「ハンマーエフェクト鍵盤」による自然な弾き心地を備えた電子ピア Jです。

GRAND PIANOの音色は、フルコンサートグランドピアノから新たにサンプリングしました。



ご使用前の準備


キーカバーについて

開けるとき

少し持ち上げて、奥へ押し込みます。

閉めるとき

手前に引いて、静かに降ろします。





キーカバーを開閉するときは、両手で静かに行ない、途中で手を離さないでください。 また、ご自分や周りの方、特にお子様などが、キーカバーの端と本体の間に手や指をはさまない ようご注意ください。




)キーカバーを開けるとき、キーカバーの上に金属や紙片などを置かないでください。本体の内部 [┃] に落ちて取り出せなくなり、感電、ショート、発火や故障などの原因になります。

譜面立てについて

立てるとき

図のように、J-5000上面の穴に差し込んで立てます。




譜面立てをはずすと、J-5000の上に ノート型パーソナルコンピューターな どを置くことができます。


電源を入れる

1. 電源コードを接続する

最初に本体側のプラグを差し込み、次にコンセント側、家庭用AC100V)のプラグを差し込みます。

本体底面の奥の方にあります。






2. 電源を入れる

本体パネル右の【POWER】を押すと、電源が入ります。

□ 本体パネル中央のディスプレイに表示が現れます。また、J-5000前面左の電源ランプが点灯します。






電源を切るときは、もう一度【POWER】を押します。

ニンディスプレイの表示が消え、J-5000前面左の電源ランプも消灯します。

■ 音量(ボリューム)調節

本体パネル左の【MASTER VOLUME】を左右に動かして調節します。実際に鍵盤を弾いて音を出しながら、音量を調節してください。



QPOWER = 電源

(Rint)。電源ランプについて...

J-5000のご使用後、電源を切り忘れてキーカバーを閉めてしまった場合、電源ランプの点灯が、電源が入ったままであることを知らせてくれます。

♥ MASTER VOLUME = 全体の音量

line。【MASTER VOLUME】で、 【PHONES】の出力レベルやAUX INからの入力レベルも調節できます。

■ヘッドフォンを使う場合

ヘッドフォンを【PHONES】端子に接続して使います。


ヘッドフォンを接続するとJ-5000本体のスピーカーからは音が出ません。

また、【PHONES】端子は2つありますので、 ヘッドフォンを2本接続して2人で演奏を楽し むこともできます。(1本だけ接続する場合 は、どちらの端子をご使用いただいても構い ません。)

0

大きな音量で長時間ヘッドフォンを使用しないでください。

聴覚障害の原因になります。



Bin。**別売ヘッドフォン**... YAMAHAヘッドフォン HPE-160 (税別価格: 5,500円)


J-5000の使い方を詳しく説明しています。

各部の名前・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 12
デモ曲を聞く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 14
ピアノ50曲(プリセットソング)を聞く・・・	• 15
・ピアノ50曲の片手練習をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・ピアノ50曲の部分練習をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
音色を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
· 音色を選ぶ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 18
・ペダルを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 18
・音に変化を付ける・・・	
【REVERB】/【EFFECT】····································	• 19
・タッチ感を変える・・・【TOUCH】・・・・・・・・・・・	• 20
・キー(調)を変える・・・【 TRANSPÔSE 】・・・・・・・	
・2つの音色を混ぜる(デュアル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 22
・メトロノームを使う(METRONOME)・・・・・・	
演奏を録音(記録)する ・・・・・・・・・・・・・・	
・最初のトラックに録音する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・録音し直す ····································	
・続いて2つめのトラックに録音する・・・・・・・・・	
・初期値(曲の先頭に記録されたデータ)を変更する	
録音した曲を再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・再生の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・再生に関する便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 28


各種の便利な設定をする・・・【FŪŽŽŽŽÕN】・・ 30
・ファンクションでの基本操作 ・・・・・・ 31
・各ファンクション項目の説明 ・・・・・・・32
音程の微調整(F1)・・・・・・・・32
音律(調律法)の選択(F2)······32
デュアルの諸設定(F3)····· 33
左ペダル機能の設定(F4)・・・・・・・・・・ 34
メトロノーム音量の設定(F5)······ 34
ピアノ50曲のパート再生OFF時の音量設定(F6)・・・・ 34
MIDI機能の諸設定(F7)・・・・・・・・・・・・・ 35
バックアップON/OFFの設定(F8) ・・・・・・・・・・・・・・ 37
74,
พี้ไป็เเเวเาて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
他の機器と接続する ・・・・・・・ 39
・端子について ······ 39
・パーソナルコンピューターと接続する・・・・・・・ 40
故障かか?と思ったら・・・・・・・・・ <i>AA</i>

各部の名前

トップパネル




●【PÓWER】 · · · · · P10	【TŔĀČK 1】
②【MASTER VOLUME】・・・・・・・・・・ P10	【TRĂCK 2】
③【 DĒMO 】····· P14	SONG[STÄRT/STÖP]
❹【TRANSPOSE】・・・・・・・・・・・・ P21	【 REC 】····· P15 ~ 17、P24 ~ 29
⑤【 FŰŇČŤĨŎN 】····· P30 ~ 37	⑨音色ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P18
®METRONOME【START/STOP】	⊚【REVERB】····· P19
TEMPO/FUNCTION 】・・・・・・・・ P23	(1) 【 EFFECT 】 · · · · · P19
₯ディスプレイ ・・・・・・・・・・・・・・ P13	⑫【TOUCH 】····· P20
8[- /NO]/[+/YES]	⑱【PHONES】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[PRESET SONG]	



端子パネル





4 左のペダル(ソフ	トペダル)・・・・・・・・	P18

(りまん中のペダル(ソステヌートペダル)・・・・ P18

⑯右のペダル(ダンパーペダル)・・・・・・・ P18

⑰ AUX ỞỦT [R I L/L+R] · · · · · · · P39

® AUX ÎÑ 【 R 】 L/L+R 】 · · · · · · · · P39

- **(9)【TÖTHÖST】** P39 ~ 43
- **② HOST SELECT · · · · · · · P39 ~ 43**
- **② MIDI (ÍN X OÙT X THRU).....** P38 ~ 43
- **❷【PÉĎÅL】·····** P40、55

ディスプレイ

- ・操作の結果をパネル中央のディスプレイで確認しながら進めてください。
- ・場面に応じて、たとえば下記のような表示になります。




(通常の表示)



ピアノ50曲の曲番号






ファンクション項目番号

各種設定値

デモ曲を聞く

J-5000には、音色ごとに1曲ずつデモ曲が入っています。聞いてみましょう。



操作

1 電源を入れる

(まだ電源を入れていない場合 YPOWER を押します。

□>電源が入ります。

音量はデモ曲を再生しながらでも調節できますが、【MASTER VOLUME】を中程まで上げておいてください。

2 デモ曲モードに入る

【DÉMO 】を押します。

□> 音色ボタンのランプが流れるように点滅します。

3 選曲と再生スタート

聞きたいデモ曲の音色ボタンを押します。(音色ボタンを押さずに SONG【START/STOP】を押すと、GRAND PIANOの曲が再生されます。)

ご デモ曲の再生がスタートします。その後、ストップするまで順番に別の音色のデモ曲が連続して再生されます。

音量の調節

デモ曲を聞きながら【MASTER VOLUME】で音量を調節します。

4 再生ストップ

再生をストップする場合は、SONG【START/STOP】か再生中の音色ボタン(再生中は 点滅しています)を押します。

5 デモ曲モードを抜ける

【DEMO を押します。

□ 音色ボタンのランプの流れるような点滅が止まります。

化incla デモ曲の曲名リスト...

音色ごとのデモ曲には、各音色の 特徴がよくわかる曲が選ばれてい ます。デモ曲一覧をP47に掲載して います。

デモ曲の再生データはMIĎI送信されません。また、デモ曲モード中はMIĎI受信を行ないません。

ジピアノ曲モード(P15)のとき、録音モード(P24)のとき、曲の再生中(P28)は... デモ曲モードには入れません。


₹ モードとは...

ある機能を実行できる状態を意味 します。ここでは、デモ曲を再生でき る状態のことを「デモ曲モード」と呼 んでいます。

デモ曲では、テンポの調節や 「片手練習(P16)「部分練習」 (P17)はできません。

ピアノ50曲(プリセットソング)を聞く

J-5000には、ピアノ50曲の演奏データが入っています。付属の『みんなのピアノクラシック名曲50選』の楽 譜集には、ピアノ50曲の楽譜が掲載されていますので、ご活用ください。



ピアノ曲(プリセットソング)モードに入る

【PRESET SONG を押します。 □ 【PRÉŠĚT ŠŐNG 】のランプが点灯します。

選曲と再生スタート

2 -1 【 - /NO 】 + /YES を押して、聞くピアノ曲を選びます。

1~50: 聞く曲番号を指定して1曲だけ再生するモードです。

ALL: ピアノ50曲を順番に、ストップするまで連続再生する

モードです。

_{ランダム} rnd: ピアノ50曲を順不同に、ストップするまで連続再生するモードです。

2 -2 SONG【START/STOP】を押すと再生がスタートします。

音量の調節


ピアノ曲を聞きながら【MASTER VOLUME】で音量を調節します。

テンポの調節

ピアノ曲ごとに固有のテンポが設定されていますが TEMPO/FUNCTION を押してテンポを変更できます。

【 】 た同時に押すと曲固有のテンポに戻りま

す。



曲番号

操作時、曲固有のテンポに対してのプラスマ イナスの値(-50~50で表示されます。(曲に よって増減幅は異なります。)曲固有のテン ポのときは「 と表示されます.

メトロ ノームを鳴らす

ピアノ曲の再生と一緒にメトロノームを鳴らすこともできます。 METRONOME【START/STOP】を押すと外口ノームが鳴い、もう一度押すと止まります。

再生ストップ

ピアノ曲の再生が終了すると、自動的に再生前の状態に戻ります。再生途中に(または 連続再生中に)ストップする場合は、SÓNG【STÂRT/STÓP】を押します。

・続いて他の曲を再生する場合は、操作2に戻ります。

ピアノ曲モードを抜ける 4

【PRÉSÉT ŠŐNG を押します。 □>【PRÉSÉT ŚÓNG 】のランプが消灯します。

次に、ピアノ50曲の、右手または左手パートの再生をOFFにしてご自分で練習する方法(片 手練習)と、曲中のフレーズを指定して繰り返し練習する方法(部分練習)を説明します。

デモ曲モード(P14)のと き、録音モード(P24)のとき、 曲の再生中(P28)は・・・ ピアノ曲モードには入れません。

SONGソングとは・・・

J-5000では、演奏データを総称し て「ソング(SONG)」と呼んでいま す。デモ曲やピアノ曲も演奏デー

(Rint)。再生に合わせて、ご自身 で鍵盤を弾くこともできます。音色 も変えられます。

Rint。手弾き音と再生音用に 【REVERB】P19を、手弾き音用 IC【EFFECT】P19【TOUCH】 (P20)を切り替えることもできます。

?。テンポのリセット(再設定)


新しい曲を選ぶとまたは、連続再 生で新しい曲がスタートすると)テ ンポは自動的にその曲の固有のテ ンポにリセットされます。

②【 REVERB】は新しい曲を選ぶ ど または、連続再生で新しい曲が スタートすると【HALL1】になりま

ピアノ曲の再生データは、 MIDI送信されません。また、ピアノ 曲モード中はMIDI受信を行ないま せん。

■ピアノ50曲の片手練習をする

ピアノ50曲では、右手パートと左手パートが別々のトラックに入っています。それぞれの再生をON/OFFし、 再生をOFFにしたパートをご自分で練習することができます。右手パートが【TRACK1】に、左手パートが 【TRACK2】に入っています。



操作

練習するパートの再生をOFFにする

選曲したあと【TRACK1】TRACK2】の再生をOFFにしたい方を押します。(選曲した 時点では【TRÁCK1 【TRÁCK2】共ランプが点灯しています。)

□ 押した方のボタンのランプが消灯します。 ・ それぞれのボタンは、押すごとに再生のON/OFFが切り替わります。

再生スタート/演奏

SONG START/STOP を押して再生をスタートします。再生をOFFにしたパートをご自 身で演奏してください。



弾くと同時に再生をスタートする(シンクロスタート)

鍵盤を弾くと同時に再生をスタート(シンクロスタート)すること ができます。

再生心的のパートのボタンを押したまま

SONG【START/STOP】を押すとシンクロスタート待機状態に なります。

□> ディスプレイにシンクロスタートのマーク「」が現れ、点滅 します。

(もう一度同じ操作をすると、シンクロスタートは解除されます。)

このあと鍵盤を弾くと、同時に再生もスタートします。

左のペダルでスタート/ストップする

左のペダルでスタート/ストップすることができます。 ファンクション(P34)で左のペダルの機能をスタート/ストップ(パネルの

SÓNG【STÂRT/STÓP】と同じ機能)に切り替えます。

再生ストップ

ピアノ曲の再生が終了すると、自動的に再生前の状態に戻ります。再生途中でストップ する場合は、SÓNG【STÂRT/STÓP 】を押します。

❤️ピアノ50曲をALLとrnd(P15) で再生しているときは、パートの再 生をOFFにすることはできません。

Rint。再生中の、パートごとの 再生ON/OFF...

再生中でも、パートごとの再生のN/ OFFを切り替えることができます。

Ring。再生をOFFにしたパート の音量調節

再生をOFFにしたパートは演奏タイ ミングのガイドのために、完全に音 を消すのではなく、少しだけ音を出 しています。この音量加減の調節 や、完全に音を消す設定が、ファン クション(P34)でできます。

シンクロ = 同時の、同時に起

曲番号

シンクロスタートの

②。再生OFFのパートのボタン を押したまま

SŐNG STÁRT/STOP 16

そのパートの再生がONになると共 に、シンクロスタート待機状態にな ります。


?。パート再生のリセット(再設

新しい曲を選ぶと自動的に両パー ト共再生ONにリセットされます。



■ピアノ50曲の部分練習をする

曲中のフレーズを指定して繰り返し練習(部分練習)することができます。前ページの「ピアノ50曲の片手練習」も一緒にお使いいただけます。




操作

1 フレーズの始まり(A点)と終わり(B点)の指定と練習スタート

選曲し、再生をスタートします。聞きながら、始まり(A点)にしたいところで【FUNCTION】を押します。

□> 始まり(A点)が設定され、ディスプレイに 8 - と表示されます。

続いて、終わり(B点)にしたいところでもう一度【FUNCTION】を押します。



同時に、A点に戻って繰り返し再生が自動的にスタートします。練習してください。



2 練習ストップ

A点、B点の設定を保ったまま一時練習をストップするときはSÖNG【STÄRT/STÖP】を押します。(この場合、再度SÖNG【STÄRT/STÖP】を押すと、再びA点~B点の繰り返し再生がスタートします。)

A点、B点の設定を解除するときはもう一度【FUNCTION】を押します。

デンダム アノ50曲をALLとrnd(P15)で再生しているときは、パートの再生をOFFにすることはできません。

②。曲の先頭から繰り返しを始めたいときは...

再生をスタートする前に 【 FÜNCTION】を押して始まり(A 点)を設定します。

Rinc。再生の出だしでタイミングをとるためのタクト音が鳴ります。

(?)。新しい曲を選ぶと...A点、B点は自動的に解除されます。

■音色を選ぶ

音色ボタン -NO TYPES PRESET TRACK TRACK START/ REC

HALL 1 PHASER
HALL 2 TREMOL
STAGE DELAY



操作

使いたい音色ボタンを押します。 □> ランプが点灯します。

【MASTER VOLUME】で音量を調節しながら演奏してください。



Ring。音色の特徴をつかむに


音色ごとのデモ曲を聞いてみてく ださい。(P14)

◆ 音色ボタンの下に印刷されて いる「VOICE」は、「声」や「音」など の意味があります。

Rint。タッチにより音の強弱を付 けることができますが、音色によっ ては音の強弱が付かないものがあ ります。「音色一覧 (P47)をご参照 ください。


ペダルを使う

ペダルには、右のペダル(ダンパーペダル)とま ん中のペダル(ソステヌートペダル) 左のペダ ル(ソフトペダル)があります。これらはピアノ演 奏で使われます。



右のペダル(ダンパーペダル)

このペダルを踏んでいる間、弾いた音を、鍵盤から指を離 しても長く響かせることができます。



ここでダンパーペダルを踏むと、 このとき押さえていた鍵盤とその あと弾いた音すべてが長く響く

まん中のペダル(ソステヌートペダル)

このペダルを踏んだときに押さえていた鍵盤の音だけを、 鍵盤から指を離しても長く響かせることができます。ペダ ルを踏んだあとに弾いた音には効果はかかりません。



ここでソステヌートペダルを踏むと、 このとき押さえていた鍵盤の音だけが

? ダンパーペダルが効かな い、または踏んでいないのに音 が長く響いてしまう...

ペダルコードのプラグが【PEDAL】 端子に差し込まれていないと思わ れます。確実に差し込んでくださ い。(P55の手順 5)

Ring。オルガンやストリング ス、クワイアの音色では...

ソステヌートペダルを踏むと、音が 減衰せず、踏んでいる間鳴り続け ます.

18


左のペダル(ソフトペダル)

このペダルを踏んでいる間、ペダルを踏んだあとに弾いた音の音量をわずかに下げ、音の響き を柔らかくすることができます。(ペダルを踏んだときに押さえていた鍵盤の音には効果はかか りませんので、効果をかけたい音を弾く直前に踏みます。)

(Ring)。左のペダルの機能切り 替え...

ファンクション(P34)で左のペダ ルをパネルの SONG【START/STOP】と同じ機 能に切り替えることができます。

■音に変化を付ける・・・【REVERB】【EFFECT】



[REVERB]

音に残響を付けます。種類により、その場所で演奏しているような臨場感を味わえます。その深 さかかり具合を変えることもできます。

OFF: リバーブはかかりません。

ROOM: 部屋の中にいるような響きになります。

HALL 1: 小さいコンサートホールにいるような響きになります。 HALL 2:大きいコンサートホールにいるような響きになります。

STAGE:ステージにいるような響きになります。

操作

【REVERB を押すごとに種類が切り替わります。

□ 選ばれている種類のランプが点灯します。OFFの場合はどのランプも点灯しません。

深ざ かかり具合 を変える

【REVERB を押している間はディスプレイにリバーブの深さの値

【REVERB を押したまま【 - /NO または【 + /YES を押すと 深 さの値(0~20)が変わります。



Rint。基本設定...

音色ごとにリバーブの種類(OFFも 含む)が設定されています。

本書では、初めて電源を入れたとき の設定のことを 基本設定 と呼ん でいます。

Rint。リバーブの種類は

【 REVERB 】を押して離したときに 切り替わります。【 REVERB 】を押し たまま深さを変更したときは、 【REVERB】を離しても種類は切り 替わりません。

(Rint)。深さ0:効果なし~ 深さ20:深さ最大

Rint。基本設定...

音色ごとに標準の深さが設定され ています。

炉

[EFFECT]

音に効果を付け加えます。

その深さかかり具合を変えることもできます。

TREMOLO: DELAY: エフェクトはかかりません。 エフェクトはかかりません。 広がり感を付けます。 深みを加えます。 音量を揺らします。 反響音を付けます。

操作

【EFFECT を押すごとに種類が切り替わります。

□ 選ばれている種類のランプが点灯します。OFFの場合はどのランプも点灯しません。

深さ かかり具合 を変える

【EFFECT を押している間はディスプレイにエフェクトの深さの値が表示されます。

【EFFECT]を押したまま【 - /NO]または【 + /YES]を押すと、深さの値(0~20)が変わります。



Rint。基本設定...

音色ごとにエフェクトの種類(OFF も含む)が設定されています。

でいる。エフェクトの種類は 【EFFECT】を押して離したときに 切り替わります。【EFFECT】を押したまま深さを変更したときは、 【EFFECT】を離しても種類は切り 替わりません。

心inc。深さ0:効果なし~ 深さ20:深さ最大

Rint。基本設定...

音色ごとに標準の深さが設定され ています。

■**タッチ感を変える・・・【**TÖ́Ū́CH】

弾く強さに対する音の強弱の付き方(タッチ感)を4種類から選びます。使う音色や演奏する曲、好みによって使い分けてください。

HARD: 強いタッチで弾かないと大きい音が出にくい設定です。ピアニッシモからフォル

ティッシモまで表現豊かな演奏ができます。

MEDIÚM: 標準的なタッチです。

SÓFT: 軽いタッチで大きい音を出すことができます。比較的音のつぶがそろいやすいタッ

チです。

プスックス FIXED: タッチによる音の強弱は付かず、一定の音量が出ます。その場合の音量を任意に


設定することもできます。

Rint。鍵盤の重さ自体は変わりません。

ハード HARD = 「強い」 MEDIUM = 「中間の、中位の」 SOFT = 「やさしい、楽な」 フィックス FIXED = 「固定された」

Rint。基本設定... MEDIUM

他が。タッチの種類は全音色に 共通の設定となります。ただし、音 色によっては、ここでの設定にかか わらず、タッチによる音の強弱がつ かないものもあります。「音色一覧」 (P47)をご参照ください。



操作

【TOUCH を押すごとに種類が切り替わります。

□ 選ばれている種類のランプが点灯します。FÍXÉDのときは、どのランプも点灯しません。

ァイックス FIXED**の場合の音量を変える**

Pixen を選んでいるとき(どのランプも点灯していないとき) 【TOUCH】を押している間はディスプレイに音量を示す値が表示されます。

【TOUCH】を押したま式 - /NO または【+/YES】を押すと、音量を示す値(1~127、基本設定=64)が変わります。



Rint。1:最小音量 ~ 127:最大音量


Rint。FIXEDの場合の音量も全音色に共通の設定となります。

を加い。タッチの種類は「マッチ を押して離したときに切り替わります。」 す。【TOUCH】を押したままFIXEの の場合の音量を変したときは、 【TOUCH】を離しても種類は切り替わりません、FIXEDのままとなります。

■キー(調)を変える・・・【TRANSPOSE】

弾く鍵盤を変えずに、ほかの楽器や歌う人の声の高さにキー(調)を合わせたり、演奏する曲を移調したりすることができます。半音単位でトランスポーズ量を設定できます。

たとえばトランスポーズ量を「5」に設定すると、「ド」の鍵盤を弾いたときに「ファ」の音が出ることになり、「八長調」の弾きかたで「ヘ長調」の演奏になります。



操作

【TRANSPOSE]を押している間はディスプレイにトランスポーズ量の半音単位の値が表示されます。

【TRANSPOSE を押したまま【 - /NO または【 + /YES を押すと、トランスポーズ量の半音単位の値 -12 ~ 0 ~ 12、基本設定=0 が変わります。



【TRANSPOSE】のランプは、【TRANSPOSE を押している間点灯しますが、トランスポーズ量を0以外に設定したときは、操作後も引き続き、点灯し続けます。

での以外に設定したあとは、【TRANSPOSE】を押すごとに、トランスポーズのON/OFFを切り替えることができます。

TRANSPOSE:移調する 移調:曲全体の音程を上げたり下げたりしてキー(調を変えること。

Rint。トランスポーズ量...

-12:-12半音(-1オクターブ)

0:標準音程


12:12半音(+1オクターブ)

line。トランスポーズをかけた 場合の発音域について...

トランスポーズによって、元の88鍵の最高音(C7)より高くなる音は1オクターブ下の音で、元の88鍵の最低音(A-1)より低くなる音は1オクターブ上の音で発音します。

■2つの音色を混ぜる(デュアル)

2種類の音色を混ぜて使うことができます。2つの音色でメロディをデュエットさせたり、同系統の音色を混ぜて厚みのある音を作り出したりすることができます。




操作

1 デュアルモードに入る

2つの音色ボタンを同時に押します。(または1つの音色ボタンを押したままもう1つの音色ボタンを押します。)

□>2つの音色ボタンのランプが点灯します。

右記の優先順位で2つの音 優先順位 色のうち番号の若い方の音 色が第1音色になります(も う一方は第2音色)。



デュアルでの音量バランスやオクターブ設定をはじめとした、いろいろな設定が「ファンクションF3 (P33)でできます。(特に設定しなくても基本の設定が音色ごとに自動的に選ばれます。)

2 デュアルモードを抜ける

新たに1つの音色ボタンを押すとデュアルモードを抜け、通常の演奏状態に戻ります。

デュアル = 2つ

Rint。デュアルのときの

[REVERB]...

第1音色のリバーブの種類が、優先されます。(OFFの場合は第2音色のものになります。)深さの調節(【REVERB Jを押したまま【・/NO】【+/YES Jを押す は、第1音色にだけ影響します。


(Rint)。デュアルのときの

[EFFECT]...

状況に応じて1つのエフェクトの種類が優先されます。 深さは、音色の組み合わせごとに基本設定を持っていますが、「ファンクションF3 (P33)で音色ごとに任意に設定することもできます。 パネルでの深さの調節(【EFFFECT】を押したまま【・/NO】【+/YES】を押す)は、第1音色にだけ影響します。

■メトロノームを使う(METRONOME)

J-5000は、メトロノーム(ピアノの練習でよく使われる正確なテンポを刻む道具)を備えています。ご使用く ださい。



メトロノームを鳴らす

METRONOME【START/STOP **]**を押します。 ⇒ 外ロノームが鳴り出します。

テンポの調節

TEMPO/FUNCTION を押すとテンポの値 (32~280(1分間の拍数)、基本設定=120)が変わり ます。



拍子の設定

METRONOME【START/STOP を押している間は ディスプレイに拍子が表示されます。 METRONOME【STÂRT/ŜTÓP 】を押したまま【 - / NO **または【+/YES を押すと 拍子(**0、2、3、4、5、6、 基本設定=0〔無拍子〕が変わります。



Rint。メトロノームの音量は...

ファンクション(P34)で設定できま

メトロノームを止める

METRONOME【START/STOP **]**を押します。 ⇒ 外口ノームが止まります。

演奏を録音(記録)する

J-5000の録音機能を使ってご自身の演奏を録音する方法を説明します。

練習の中で、ご自身の演奏を録音して聞いてみたり、左手(右手) パートだけ録音しておいて、再生させながら右手(左手)パートを 練習したりすることもできます。

また、2つの録音トラックに別々に録音できますので、右手パートと左手パートを分けて録音したり、連弾曲を1パートずつ録音して完成させたりすることもできます。


Rint。別の録音方法・・・

AUX OUT端子を使ってカセットテープレコーダーなどに接続し、オーディオ録音することもできます。

🕰 「録音」と「記録」...

カセットテープに録音するのとJ-5000の録音機能を使って録音 (記録) するのとでは、録音されるデータの形式が異なります。 カセットテープでは音そのものが「録音」されますが、J-5000の録 音機能では音そのものではなく、「どの音をどのタイミングで弾い た。音色はこれで、テンポはいくつで…」という情報が「記録」され ます。再生の際は記録された情報どおりに、「音源」部が鳴ります。 J-5000の録音機能を使った「録音」は、本来「記録」というべきで すが、広義に捉えて、本書では一般的に理解しやすい「録音」と いう言葉を使います。ただし、特に区別してご理解いただきたい 場合は、「記録」という場合もあります。

■最初のトラックに録音する



操作

● 録音済みのトラックに再録音すると...

すでに録音されているトラックに録音すると、それまでの録音データは消えてしまいますのでご注意ください。

1 録音する音色(とそのほかの設定)を選ぶ

音色ボタンを押して録音に使う音色を選びます。必要に応じてそのほかの設定(テンポ、リバーブなど)も選んでください。【MASTER VOLUME】は弾きやすい音量に設定してください。再生のときにも【MASTER VOLUME】で音量を調節することができます。

2 録音モードに入る

【REC を押します。

□ TRÃČK1 または TRÃČK2 かランプが赤く点灯します。

ディスプレイにJ-5000の記憶残容量の数値(KBの数値)が表示されます。また、右端の点「...が現在のテンポのタイミングで点滅します。



録音を中止する場合は、もう一度【REC】を押します。

※デモ曲/ピアノ曲(プリセット
ソング)モードのときは…

録音モードに入ることはできませ ん。

? 記憶残容量とは...

J-5000に録音できるスペースがあ とどれだけ残っているかを示す値 です。データの量を表す単位KB (キロバイト)で示されます。何も録 音されていない場合で、50KB(お よそ10,000音符分)となります。

Ring。 外ロノームを使う...

METRONOMEを使って録音することもできます。ただしメロノームの音は、録音されません。

Rint。録音されるデータの種類については、P26をご覧ください。

3 録音トラックを選ぶ

【TRACK1】 はたば【TRACK2】で録音するトラックを選びます。 □> ランプが赤く点灯します。

4 録音をスタートする

ンゲ スタート/ストップ

演奏を始めると自動的に録音がスタートします。または、SONG【START/STOP】を押すと録音がスタートします。



5 録音をストップする

ソハノゲ スタート/ストップ

SONG【START/STOP またば、REC を押します。

□> 録音したトラックのランプが緑に点灯します。(録音モードは自動的に解除されます。)

6 録音した演奏を聞いてみる

SONG[START/STOP]を押すと、今録音した演奏が再生されます。 もう一度SONG[START/STOP]を押すと、再生が止まります。

(Rint)。左のペダルを使ってスタートする...

ファンクション(P34)で左のペダルをパネルの SÖNG(STÄRT/STOP)と同じ機能に切り替えることができます。そうすると、左のペダルで録音をスタートすることができます。

②。録音中に記憶残容量が少なくなってきた場合...

録音中のトラックのランプが赤く点滅しだします。そして記憶残容量がなくなると画面に「アル」のメッセージが出て録音が自動的にストップします。(それまでの演奏データは録音され、残ります。)

②。トラックのデータを削除するには…

SÓNG【STÁRT/SŤOP】で録音をスタートし、何もせず SÓNG【STÁRT/SŤOP】で録音をストップすると、そのトラックのデータがすべて削除されます。

■録音し直す

再び【REC】を押します。

録音した演奏がうまくいかなかった場合など、もう一度録音し直したい場合の手順を説明します。

- 1 必要に応じて、録音する音色(とそのほかの設定)を選び直す 先に録音したときと設定を変えたい場合に行なってください。
- 先に録音したときと設定を変えたい場合に行なってくた 2 再び録音モードに入る

□> 今録音したトラックが自動的に録音トラックとして選ばれ、ランプが赤く点灯します。

このあと、上記4以降の手順に従って録音します。

☆ 曲の途中から録音し直すことはできません。

■続いて2つめのトラックに録音する

続いて2つめのトラックに録音する場合の手順を説明します。

- 1 録音する音色(とそのほかの設定)を選ぶ 音色ボタンを押して録音に使う音色を選びます。必要に応じてそのほかの設定も選んでく ださい。
- 2 再び録音モードに入る 再び【REC】を押します。
 - □ 前に録音したトラックが自動的に録音トラックとして選ばれ、ランプが赤く点灯します。
- 3 録音トラックを選ぶ 前に録音したトラックと違う方のトラックを選びます。 □ ランプが赤く点灯します。(今録音したトラックのランプは緑に点灯します。)

前に録音したトラックのデータを再生させながら録音することができます。

このあと、前記4 以降の手順(P25)に従って録音します。

?。2つめのトラックに別の曲 を録音するには...

前に録音したトラックのデータの再 生をOFFにして録音します。 再び録音モードに入る前(手順2 の前)に、前に録音したトラックの ボタンを押します。 緑のランプが消灯し、再生がOFF になります。

録音(記録)されるデータの種類

実際には、弾いた音や音色のほかにも録音(記録)されるデータがあります。 下記のように「トラックごとに録音されるデータ」と「2つのトラックで共通に録音されるデータ」があります。

トラックごとに録音されるデータ

- ・ ノートデータ(弾いた音)
- ・音色
- ダンパーペダルのON/OFF
- ・ ソステヌートペダルのON/OFF
- ソフトペダルのON/OFF
- ・【REVERB】の深さ
- ・【EFFECT】の深さ
- デュアルの音色
- デュアル音量バランス
- ・デュアルデチューン
- · デュアルオクターブシフト 2

2つのトラックで共通に録音されるデータ

- ・テンポ
- ・拍子
- ・【REVERB】の種類(OFFも含む)
- ・【EFFECT】の種類(OFFも含む)



💖 1 初期値(曲の先頭に記録 されるデータ)としては記 録されません。



② 2 録音途中での変更、初期 値の変更(次項参照)はで

■ 初期値(曲の先頭に記録されたデータ)を変更 する

録音を終えたあとでも、曲の初期値(曲の先頭に記録されたデータ)を変更することができます。たとえば、 録音したあとで音色を変更して違った雰囲気の曲にしたり、曲を適切なテンポに調節したりすることができ ます。

以下のデータの初期値を変更することができます。

トラックごとのデータ

音色

ダンパーペダルのON/OFF
ソフトペダルのON/OFF
【REVERB】の深さ
【EFFECT】の深さ
デュアルの音色

2 つのトラックに共通のデータ

テンポ

拍子

【REFFECT 】の種類(OFFも含む) 『EFFECT 】の種類(OFFも含む)

- 1 録音モードに入り、初期値を変更するトラックを選びます。
 - □ ランプが赤く点灯します。(2つのトラックで共通に録音されるデータはどちらのトラックを選んでも変更されます。)
- ② 変更したい項目をパネルで操作して変更します。
 エレクトリックピアノ
 たとえば、録音した【E. PIANO 1】の音色を【E. PIANO 2】に変更したい場合は、ここで【E. PIANO 2】を押します。

ここで鍵盤やSONG【START/STOP】を押さないようご注意ください。録音がスタートしてしまい、録音済みのデータが消えてしまいます。

③ 【REC】を押して録音モードを抜けます。 ここでSONG【START/STOP】を押さないようご注意ください。録音がスタートしてしまい、 録音済みのデータが消えてしまいます。

録音上のご注意

- 録音した曲は、電源のFF後約1週間記憶され続けます。(ただし、次回電源を入れたときは、録音した曲があってもトラックボタンのランプは自動的には緑に点灯しませんので、再生させる場合はトラックボタンを押して緑に点灯させてください。 パ週間以上続けて記憶させる場合は、少なくとも1週間以内に数分間は電源をONにしてください。また、J-500にMIDIデータファイラーMDF3などを接続して演奏データを送信し、曲をディスクに保存しておくこともできます。(「録音データのパルク送信 (P36))
- 録音する際、レコードモードに入る前にあらかじめトラックボタンを押してみて緑に点灯するかどうか確認すると安心です。緑に点灯する場合は、そのトラックに録音済みのデータがあり、再録音すると、そのトラックの録音済みデータは消えてしまいますのでご注意ください。

②。初期値変更を中止するには...


操作2のあと、初期値を変更するトラックを変えて、何もしないで操作3で録音モードを抜けると初期値変更は中止されます(2つのトラックで共通に録音されるデータの変更も中止されます。)

録音した曲を再生する

録音機能 P24~27 を使って録音した曲を再生します。再生しながら、ご自身で演奏す ることもできます。

※
曲の再生データは、MIDI送信 されません。


再生の手順



再生スタート

SONG【START/STOP】を押すと再生がスタートします。

□ ディスプレイにはスタート後、 再生中の小節番号が表示さ れます。



再生しながら、演奏することもできます。この場合、録音された音色とは違う音色をパ ネルで選ぶと、再生音と違う音色で演奏することができます。

音量の調節

【MASTER VOLUME】で音量を調節します。

テンポの調節

再生スタート前でも再生中でも、【TEMPO/FUNCTION **】を押してテンポを変更す** ることができます。【 】 を同時に押すと、録音された曲に設定されているテンポに 戻ります。

再生ストップ

曲が終わると、自動的に再生が終了します。再生の途中でストップする場合は、SONG 【START/STOP を押します。

🥎 デモ曲/ピアノ曲(プリセット ソング)モードのときは... 再生できません。

録音データがないときは SONG START/STOP を押して も再生はスタートしません。

Rint。「連弾や2台のピアノのた めの曲の一方のパートを録音し、そ れを再生しながら自分でもう一方 のパートを弾くという方法で、1人 でアンサンブルを楽しむこともでき

Rint。再生といっしょに外ロノー ムを使うこともできます。この場合、 再生をストップすると、メトロノーム も同時に止まります。

Bint。再生中に【REVERB】 の種類を切り替えた場合...

再生中に【REVERB】の種類をパ ネル操作で切り替えた場合、再生 音も手弾き音もリバーブの種類が 切り替わります。

Bing。再生中に【EFFECT】 の種類を切り替えた場合...

再生中に【EFFECT】の種類をパネ ル操作で切り替えた場合。 再生音 にはエフェクトがかからなくなる場 合があります。

■再生に関する便利な機能

トラックの再生ON/OFF

録音後は、録音したデータが入っているトラックボタン(【TRÁCK1】TRÁCK2】の片方または両 方)のランプが緑に点灯します。

ランプが点灯しているトラックのボタンを押すと、ランプが消灯し、そのトラックのデータが再生さ れなくなります。ボタンを押すごとに再生のON/OFFが切り替わります。

(Ring)。トラックの再生ON/ oFF**の切り替えは**...

再生前でも再生中でもできます。 両トラックとも再生OFFにした場合 は、再生スタートできません。(また は、再生がストップします。)

Ring。再生をOFFにしたパー トの音量は...

ピアノ50曲では、再生をOFFにした パートの音量を調節できます (P16、34)が、録音した曲を再生す る場合、再生をOFFにしたトラック の音量は0に固定です。

弾くと同時に再生をスタートする(シンクロスタート)

鍵盤を弾くと同時に再生をスタード、シンクロスタート)することができます。 再生のNのトラックのボタン(【TRACK1】または【TRACK2】)を押したまま SONG【START/STOP】を押すとシンクロスタート待機状態になります。

ご ディスプレイの右端の点「.」が現在のテンポのタイミングで点滅します。



(もう一度同じ操作をすると、シンクロスタートは解除されます。)

このあと鍵盤を弾くと、同時に再生もスタートします。

再生しながらご自身も弾く場合、再生とご自身の演奏の出だしを合わせたいときに便利です。

左のペダルでスタート/ストップする

左のペダルでスタート/ストップすることができます。

ファンクション(P34)で左のペダルの機能をスタート/ストップ(パネルのSONG(START/STOP) と同じ機能)に切り替えます。

自分が先に弾き出して、途中から再生をスタートさせたいときに便利です。

②。再生OFFのトラックのボタンを押したまま

SONG【START/STOP **を** 押すと...

そのトラックの再生がONになると 共に、シンクロスタート待機状態に なります。

シンクロ = 同時の、同時に起

各種の便利な設定をする・・・ 【FUNCTION】

J-5000では、「音程を微調整」したり、「メトロノームの音量を設定」したりなど、いろいろ便利な設定をすることができます。それらをまとめで「ファンクション」と呼んでいます。

✓ファンクション=機能

まず、ファンクション一覧表を見てください。 ファンクションには大項目が8個(F1~F8)あります。 大項目の中には小項目をいくつか持つものもあります。


ファンクション一覧

大項目	小項目	ファンクションNo.	ページ
音程の微調整	-	F1	32
音律(調律法)の設定	音律(調律法)の種類の設定	F2.1	32
	基音の設定	F2.2	33
デュアルの諸設定	2音色の音量パランスの設定	F3.1	33
	2音色の音程を微妙にずらす設定	F3.2	33
	第1音色のオクタープシフトの設定	F3.3	33
	第2音色のオクタープシフトの設定	F3.4	33
	第1音色のエフェクトの深さの設定	F3.5	33
	第2音色のエフェクトの深さの設定	F3.6	33
	基本設定に戻す操作	F3.7	34
ペダルの諸設定	左ペダル機能の設定	F4	34
 小口ノーム音量の設定	-	F5	34
ピアノ50曲のパート再生OFF時の音量設定	-	F6	34
デ MIDI 機能の諸設定	MIDI送信チャンネルの設定	F7.1	35
	MiĎi 受信チャンネルの設 定	F7.2	35
	ローカルコントロールon/offの設定	F7.3	35
	プログラムチェンジ送受信ON/OFFの設定	F7.4	35
	コントロールチェンジ送受信ON/OFFの設定	F7.5	36
	MIDI送信データにトランスポーズをかける設定	F7.6	36
	セットアップデータのMiDi送信	F7.7	36
	録音データのバルク送信	F7.8	36
バックアップON/OFFの設定	音色関連項目のバックアップ設定	F8.1	37
	MIDI 関連項目のバックアップ設定	F8.2	37
	音程、音律関連項目のバックアップ設定	F8.3	37
	ペダル関連項目のバックアップ設定	F8.4	37

■ファンクションでの基本操作

ファンクションの各項目は以下の手順で操作します。

(ファンクションの各項目の説明で、操作がわからなくなった場合はここに戻ってご覧ください。)



作


ファンクションモードに入る

【FÚŃĆŤĬÓN 】を押します。

□> ランプが点灯し、ファンクションモードのディスプレイ F * * になります。(* * * のと ころは、そのときの使用状態によって異なる表示になります。)

大項目を選ぶ 2

TEMPO/FUNCTION]でファン クションの大項目(F1~F8)を選びます。



[- /NO][+ /YES]T...

小項目がない場合: 直接設定の操作に入ります。

小項目がある場合: 【 + /YES 】で小項目を選択する操作に進みます。

これ以降次の2種類のボタンを使って操作します。


TEMPO/FUNCTION 1

大項目または小項目の選択に使います。

[- /NO][+ /YES]

大項目または小項目を選んだあと、ON/OFFの設定、種類の設定、数値の設定をします。 【 - /NO】【 + /YES】を同時に押すと基本設定(=初めて電源を入れたときの設定)に 戻る場合があります。

操作例1(F1.「音程の微調整」)



操作例2(F3.1「(デュアルの)2音色の音量バランスの設定」)



操作が完了したら...

【FÚŃĆŤĬÓN 】を押してファンクションモードから抜けます。 □>ランプが消灯し、ディスプレイがテンポ表示に戻ります。

❤️デモ曲/ピアノ曲(プリセット ソング)モードのときと、曲の再 生中、録音中は...

ファンクションモードに入ることは できません。

②。手順(2)(3)(4)で ファンクションの操作を中止し たいときは...

【FUNCTION】を押せばいつでも ファンクションモードから抜けること ができます。

(Rink)。項目を選んだあと、最初 に【 - /NO】【 + /YES 】を押したとき は、現在の設定状態(設定値)が表

示されます。

■各ファンクション項目の説明

F1. 音程の微調整

楽器全体の音程を微調整する機能です。合奏のときや、CDの再生に合わせて演奏するときなど、ほかの楽器やCDの再生音などと音程を正確に合わせたい場合に使います。

- 1 ファンクションモードに入り、大項目 F! を選びます。
- [2] 【 /NO]【 + /YES]で、A3の鍵盤の音程をHzの数値で設定します(約0.2Hz単位)。

□> 427 ... 440 ... 453

小数点以下の数値は、下記のような点「」、で示されます。

表示	値
440	440.0
4.40	440.2
44.0	440.4
440.	440.6
<i>4.4 □.</i>	440.8

設定範囲:

427.0 ~ 453.0(Hz)

基本設定:

440.0**(** Hz **)**

للع المالي ا

音の高さを示す単位です。(音の高さは音波の振動数によって決まります。1秒間に何回振動するかという数値の単位が いっています。))

(プァンクションモードでないときに操作できます。)

音程を上げる(約0.2 Hz単位)...

A-1とB-1(左端の白鍵2つ)を同時に押したまま、C3~B3の1つの鍵盤を押す。

音程を下げる(約0.2 Hz単位)...

A-1とA#1(左端の白鍵と黒鍵)を同時に押したまま、C3~B3の1つの鍵盤を押す。

基本設定に戻す...

A-1とA+1とB-1(左端の白鍵2つと黒鍵1つ)を同時に押したまま、C3~B3の1つの鍵盤を押す。

鍵盤と鍵盤名の対応については、P12「各部の名前」をご 参照ください。

(上記操作中、ディスプレイがHz表示(427 ... 453) に切り替わります。操作後、元のディスプレイに戻ります。)

(プァンクションモードでないときに操作できます。)

約1Hz単位で音程を上下させる...

「A-1とB-1」または「A-1とA+1(左端の白鍵2つ、または左端の白鍵と黒鍵)を同時に押したまま、【 - /NO】【 + /YES 】を押す。

基本設定に戻す...

「A-1とB-1」または「A-1とA+1 (左端の白鍵2つ、または左端の白鍵と黒鍵)を同時に押したまま、【 - /NO】【 + /YES】を同時に押す。

(上記操作中、ディスプレイがHz表示(427 ... 453) に切り替わります。操作後、元のディスプレイに戻ります。)

F2. 音律(調律法)の選択

音律(調律法)を選ぶ機能です。

現在もっとも一般的なピアノの調律法「平均律」が完成するまでには、時代と共に様々な音律が考えられ、 またそれによる音楽が誕生しました。

当時の調律法で演奏することでその曲が誕生した時の響きを味わうことができます。

次の7種類の音律(調律法)が用意されています。

マ均律(Equal Temperament)

1オクタープを12の間隔で等分した音律です。現在もっともポピュラーなピアノの調律法です。

<u>純正律(長調)(Pure Temperament (Majer)</u>

純正律(短調)(Pure Temperament) minor) 自然倍音を基準とするため、主要3和音が美しく純粋に響くのが特長です。現在でも合唱のハーモニーなどで見られます。

ピタゴラス音律(Pythagorean Temperament) ギリシャ時代の哲学者ピタゴラスによって考えられた5度音程だけの組み合わせからできた音律です。3度はうなりが生じますが5度と4度の音程が美しく、旋律の演奏に向いています。

中全音律 (Meantone Temperament)

ピタゴラス音律の3度の音程のうなりをなくすために改良された音律です。

十六世紀後半から十八世紀後半までにかけて広く普及し、ヘンデルも使用しました。

ヴェルクマイスター音律(Werckmeister)

キルンベルガー音律(Kirnberger)

中全音律とピタゴラス音律を組み合わせた音律で、両者はその組み合わせ方が異なります。 転調により曲想が変化するのが特長です。

バッハやベートーベン時代に使用され、現在でもその時代の音楽をハープシコード(= チェンバロ)などで演奏するときにはしばしば用いられます。

- 1 ファンクションモードに入り、大項目 *F 2 y* を選びます。
- [2] 【 + /YES]を押して確定し、【TEMPO/FUNCTION 】で以下の小項目を選び、【 - /NO】【 + /YES 】で設定 します。

小項目

| F 2 ! | 音律(調律法)の種類の設定

設定範囲: 1・・・・・ 平均律

2・・・・・純正律(長調)3・・・・・純正律(短調)4・・・・・ピタゴラス音律5・・・・・中全音律

6 ····・ヴェルクマイスター音律 7 ···・・キルンベルガー音律

基本設定: 1 ***** 平均律


F22 基音の設定

平均律以外のときは、基音(演奏する曲の調の主音)を設定する必要があります。設定した基音の調に対して各音律の効果が得られます。(平均律を選んでいても基音の設定はできますが、平均律では意味を持ちません。他の音律を選んだときに意味を持つようになります。)

設定範囲: C, C#, D, E¹, E, F, F#, G, A¹, A, B¹, B

基本設定: C

・ 基音表示の例



F3. デュアルの諸設定

デュアルモードでの各種設定をします。 2音色の音量バランスを調節したりなど、弾く曲に最 適な設定を作ることができます。 音色の組み合わせごとに個別に設定されます。

- 1 デュアルモードで音色を選んでからファンクションモード に入り、大項目 F 3 5 を選びます。
- - デュアルモードでないときには...

①での表示がF \overline{S} になり、 \mathbb{C} + / \mathbf{YES} を押しても反応しません。

ファンクションモードに入ったあとで、デュアルモードに入ることもできます。

小項目

F3! 2音色の音量パランスの設定

設定範囲: 0~20(20に近付くほど第1音色の音量が大き

〈なる、10で同音量)

基本設定: 音色の組み合わせごと

片方の音をメインにしてもう片方の音を薄く混ぜるなど、2音

色の音量パランスを工夫してみてください。

F 3.2 2音色の音程を微妙にずらす設定

設定範囲: -10~0~10(+方向で第1音色の音程が高く、第2

音色の音程が低くなる。

-方向で第2音色の音程が高く、第1音色の音程が

低くなる。)

Rinc。ずらすことができる音程幅は、低音域ほど大き《A-1で±60セント)、高音域ほど小さ《C7で±5セント)なっています。 (100セント=1半音です。)

基本設定: 音色の組み合わせごと

2音色の音程を微妙にずらすと音に厚みが出ます。

<u>F33</u> 第1音色のオクタープシフトの設定 <u>F34</u> 第2音色のオクタープシフトの設定

設定範囲: -1、0、1

基本設定: 音色の組み合わせごと

音程を1オクタープ上下にシフトさせます。第1音色と第2音色 別々に設定できます。音の響き方が違ってきます。

F 3.5 第1音色のエフェクトの深さの設定

F35 第2音色のエフェクトの深さの設定

設定範囲: 0~20

基本設定: 音色の組み合わせごと

エフェクトの深さを第1音色と第2音色別々に設定します。 エフェクトがOFFのときは設定できません。(ファンクション モードに入ってからではエフェクトの種類を選ぶことができませんので、ファンクションモードを一度抜けてからエフェクトの種類を選んでください。)

・「第1音色」第2音色」については、P22をご覧ください。

F37 基本設定に戻す操作

【 + /YES]を押すと上記すべての設定が、その音色の組み合わせが持つ基本設定に戻ります。

(Bint)。ショートカット操作...

デュアルの2つの音色ボタンを押したまま【FUNCTION】を押すと直接ファンクションモードの「F3*」に入ることができます。この場合でも、ファンクションモードを抜けるには、通常の操作(【FUNCTION】を押す □> ランプ消灯」が必要です。

F4. 左ペダル機能の設定

左のペダルの機能を設定します。基本設定ではソフトペダルとして機能しますが、ここで、曲のスタート/ストップ機能(パネルのSONG【START/STOP】と同じ機能)に切り替えることができます。

- [2] 【 /NO 】【 + /YES 】で設定します。

選択範囲: 1(ソフトペダル)2(スタート/ストップ)

基本設定: 1(ソフトペダル)

F5. メトロノーム音量の設定

メトロノームの音量を設定します。 メトロノームの音量を大きくしたいときや、小さくした いときに使います。

- 1 ファンクションモードに入り、大項目 <u>F 5</u> を選びます。
- 2【 /NO】【 + /YES 】で設定します。

設定範囲: 1~20 **基本設定:** 10

(Bint)。ショートカット操作...

METRONOME【STÄRT/STÖP】を押したまま【FUNCTION】を押すと直接ファンクションモードのF5 に入ることができます。

この場合でも、ファンクションモードを抜けるには、通常の操作 (【FUNCTION】を押す □> ランブ消灯 が必要です。

F6. **ピアノ**50**曲のパート再生**〇FF**時の** 音量設定

J-5000に入っているピアノ50曲(プリセットソング) の再生時、再生をOFFにしたパートの音量を設定します。ガイドとして大きく鳴らしたい場合や小さく鳴らしたい場合、あるいはまったく音を鳴らしたくない場合とに応じて、音量を調節してください。

- 1 ファンクションモードに入り、大項目 *F 5.* を選びます。
- [2] 【 /NO】【 + /YES】で設定します。

選択範囲: 0~20 **基本設定:** 5

F7. MIDI機能の諸設定

MIDIに関する各種設定/操作をします。
ミディ
MIDIについての簡単なご紹介が MIDIについて」
(P38)にあります。ご参照ください。

心 【 MÎĎI端子】を使う場合は、HOŠT SĚLÉCTスイッチを MĨĎIに設定してください。

【 Tổ HỐST 】端子を使う場合は、HOŚT ŚÉĹĒCTスイッチを、接続するコンピューターの種類に応じて、正しく設定してください。(P40~43)

ここでのMIDIに関する設定は、【TOHOST 】端子での信号の 入出力に対しても有効です。

- 1 ファンクションモードに入り、大項目 「 7 7 9 を選びます。
- 2 【 + /YES]を押して確定し、【TEMPO/FUNCTION 】で以下の小項目を選び、【 - /NO 】【 + /YES 】で設定します。

小項目

F 7 / MIDI送信チャンネルの設定

MÍĎI楽器どうしで、演奏情報を送受信するためには送信側と受信側でMÍĎIチャンネル(1~16チャンネル)を合わせておく必要があります。ここでJ-5000からMÍĎIデータを送信するときのチャンネルを設定します。

選択範囲: 1~16、OFF(送信しない)

基本設定: 1

②。デュアルのときの第2音色は...

ここで設定したチャンネルの<u>次の</u>チャンネルで送信されます。 (第1音色、右側音色は、ここで設定したチャンネルで送信されます。)ただし、上記設定チャンネルをOFFに設定した場合は送信されません。

デモ曲/ピア ノ50曲(プリセットソング)の再生データ、録音した曲の再生データはMIDI送信されません。

F72 MIDI**受信チャンネルの設定**

MÍĎI楽器どうしで、演奏情報を送受信するためには送信側と受信側でMÍĎIチャンネル(1~16チャンネル)を合わせておく必要があります。ここでJ-5000がMÍĎIデータを受信するときのチャンネルを設定します。

選択範囲: ALL、1&2、1~16

基本設定: ÂLĹ

Ring。ALLの場合は...

「マルチティンバー」と呼ばれる仕様になっており、外部MIĎI 機器から送信される複数のチャンネルのデータを、同時にチャンネルごとに独立して受信します。

この状態で、シーケンサーなどから送信される複数のチャンネルを使って作られた演奏データを、J-5000で受信して再生させることができます。

®int。「1&2」の場合は...

シーケンサーなどの外部MIDI機器から1、2チャンネルのデータだけ受信し、J-5000本体で再生することができます。

(を)。 J-5000では、 J-5000本体のパネル設定や手弾き音は、 送信されてくるプログラムチェンジ、 音色切り替え かどのチャンネルメッセージから影響を受けません。

デモ曲/ピア ノ50曲(プリセットソング)モード中は、MIDI受信を行いません。

F 7.3 ローカルコントロールON/OFFの設定

通常、J-5000の鍵盤を弾くと本体内部の「音源部」から音が出ます。この状態は「ローカルコントロールの」」と呼ばれます。「ローカルコントロールをOFF」にすると、「鍵盤」と「音源」が切り離され、鍵盤を弾いてもJ-5000からは音が出なくなります。一方、鍵盤を弾いた演奏データはMIDI送信されますので、J-5000では音を鳴らさずにMIDI接続した外部の音源を鳴らしたいときなどに、ローカルコントロールをOFFにします。

選択範囲: ON/OFF 基本設定: ON

F 7 4 プログラムチェンジ送受信ON/OFFの設定

Midioで送信側の機器から受信側の機器の音色を切り替える情報をプログラムチェンジと言います。

たとえばJ-5000からプログラムチェンジを送信するとMIDI接続した外部機器の音色を切り替えることができます。(J-5000のパネル上で音色を切り替えたときに、切り替えた音色のプログラムチェンジナンバーが送信されます。)逆にMIDI接続した外部機器から送信されたプログラムチェンジをJ-5000が受信すると、同時に受信しているMIDIの演奏データの音色が切り替わります。(このとき鍵盤での手弾き音色は切り替わりません。)

このプログラムチェンジの送/受信ができたほうが便利な場合(=MIDI接続した外部機器と音色切り替えを連動させたい場合)と、できないほうが便利な場合(=MIDI接続した外部機器と音色切り替えを連動させたくない場合)があります。音色切り替えを連動させたい場合は〇Nに、連動させたくない場合は、〇FFにします。

(Minus)。各音色のプログラムチェンジナンバーについては「Minus Payara マット」のP49をご覧ください。

選択範囲: ON/OFF **基本設定:** ON

编

F 7.5 コントロールチェンジ送受信ON/OFFの設定

MIDIで送信側の機器から受信側の機器にダンパーペダルの操作やボリュームなどの演奏表現を伝える情報をコントロールチェンジと言います。

たとえばJ-5000からコントロールチェンジを送信するとMIDI接続した外部機器の演奏をコントロールすることができます。(J-5000でダンパーペダルを操作をしたときなどにコントロールチェンジが送信されます。)逆にMIDI接続した外部機器から送信されたコントロールチェンジをJ-5000が受信すると、同時に受信しているMIDIの演奏データがそれに反応します。(このとき鍵盤での手弾き音は影響を受けません)。このコントロールチェンジの送/受信ができたほうが便利な場合と、できないほうが便利な場合があります。送/受信ができたほうが便利な場合は、OFFにします。

(MIDIデータフォーマット」のP49をご覧ください。

選択範囲: ON/OFF 基本設定: ON

F 7.5 MID i送信データにトランスポーズをかける設定

MÍDI送信データにトランスポーズをかける設定です。(本体のトランスポーズの設定とは連動しません。)

選択範囲: -12~0~12(半音単位)

基本設定: 0

F77セットアップデータのMIDI送信

J-5000のパネル設定状態のセットアップデータを、MiDI接続 したMiDIデータファイラーMDF3やシーケンサーなどに送信 します。

MDF3や外部シーケンサーに演奏データを録音する際、演奏データの頭に、録音データを再生しながら自分で演奏するためのセットアップデータを送信して記録しておくと、再生しながらの演奏の際、便利です。

◆ セットアップデータとは...

J-5000のパネル設定状態一式のデータです。

操作

送信するパネル設定を作ります。

- ⇒ シーケンサーなどとMIDI接続し、シーケンサー側のセットアップデータ受信準備を整えます。
- **➡ ファンクションモードに入って** [7 7 7] を選びます。
- ■【+/YES】を押すと送信が実行されます。

⇒ End

(Bin)。送信される「セットアップデータ」の内容...

「MIDIデータフォーマット」のP50(パネルデータ詳細)に掲載されている内容が送信されます。

(Ring)。送信したデータの受信方法...

データを送信した機器とJ-5000をMITOI接続します。

- ➡ データを送信した機器側で送信操作をします。
- □ 自動的にJ-5000がそのデータを受信し、パネルの設定状態に反映されます。

(送信した機種と同じ機種でだけ受信することができます。)

®in。セットアップデータMĨÓI送受信の操作については、接続する外部機器の取扱説明書もご覧ください。

F78 録音データのバルク送信

MÎĎIデータファイラーMDF3やシーケンサーなどをJ-5000に接続し、J-5000で録音したデータをMĨĎIのバルクデータとして送信し、ディスクに保存しておくことができます。

保存しておいた録音データを再生する場合は、送信した機器からJ-5000本体にバルクデータを送り戻した上で、通常の再生操作で再生します。

⟨ パルクデータとは...

MIDIで、データの種類を表す用語で「データのかたまり」といった意味です。

操作

J-5000で演奏を録音します。

- MÎDIデータファイラーMDF3などとMÎDI接続し、MDF3などの側のバルクデータ受信準備を整えます。
- **▶ ファンクションモードに入って** *「 ? ? !! を選び*ます。
- ■【 + /YES を押すと送信が実行されます。

⇒ End

♥バルクデータ送信中は、手弾き音のデータやパネル情報は MĨĎI送信されません。また、MĨĎI受信を行いません。

(Rint)。送信したデータの受信(送り戻し)方法...

データを送信した機器とJ-5000をMIDI接続します。

- ➡ データを送信した機器側で送信操作をします。
- □ 自動的にJ-5000がそのデータを受信し、本体内にデータが入ります。(このとき、本体内にあったデータは消されます。) このあと、通常の再生操作で再生できます。

(送信した機種と同じ機種でだけ受信することができます。)

デモ曲モードのとき、ピアノ曲(プリセットソング)モードのとき、ファンクションモードのとき、録音モードのときと再生中は、バルクデータ受信はできません。

(Mind)。バルクデータ送受信の操作については、接続する外部機器の取扱説明書もご覧ください。

F8. **バックアップ**ON/OFF**の設定**

√ バックアップとは…

ご自身で設定した音色選択や、リバーブのタイプなどをはじめ とする設定内容を、電源を切っても消さずに残しておくことを言 います。

バックアップをONにしておくと、次回電源を入れたときにも前回の設定が有効になります。

バックアップをOFFにしておくと、電源をOFFにした時点でメモリーの内容は消され、次回電源を入れたときには基本設定(=初めて電源を入れたときの設定)に戻ります。(基本設定一覧がP48に掲載されています。)

ただし、本体内に録音された演奏データ、ここでの「バックアップON/OFFの設定」自体は常にバックアップされます。

① バックアップの設定をdNにしていても、電源を切って約1 週間以上過ぎると、バックアップされている内容が消え、すべての設定内容が基本設定(=初めて電源を入れたときの設定)に戻ってしまいます。したがって、バックアップされている内容を1 週間以上保持したい場合は、少なくとも1週間以内に数分間は電源をdNにしてください。

機能グループごと、以下の小項目ごと)にバックアップのON/OFFを設定します。

- 1 ファンクションモードに入り、大項目 *F & Y* を選びます。
- 2 【 + /YES **]**を押して確定し、【TEMPO/FUNCTION 】で以下の小項目を選び、【 - /NO 】【 + /YES **]**で設定します。

小項目

F8! 音色関連項目のバックアップ設定

|F & 2 | MIDI関連項目のバックアップ設定

F83 音程、音律関連項のバックアップ設定

F 8.4 ペダル関連項目のバックアップ設定

設定範囲: ON/OFF

基本設定: Off(すべてのグループ)

・各小項目の内容

F8! 音色関連項目のバックアップ設定

- ・ 音色選択
- ・ デュアルモードのON/OFFと音色
- デュアルの諸設定(F 3 *) の設定内容 (音色の組み合 わせごと)
- ・ リバーブの種類と深ざ(音色ごと)
- ・ エフェクトの種類と深ざ(音色ごと)
- タッチの設定(FIXED時の音量も含む)
- ・ 外ロノームの拍子と音量(音量は、 F 5. または F 5. の設定内容)
- ピアノ50曲のパート再生OFF時の音量設定(F 5. または F 7 の設定内容)

F & 2 MIDI**関連項目のバックアップ設定**

MIDI機能の諸設定(<math>F?*またはF8*の設定内容) (F?7)F?8またはF87F88を除く)

| F 8.3 | 音程、音律関連項のバックアップ設定

- トランスポーズの設定
- · 音程の微調整(F! の設定)
- ・ 音律(調律法)の種類と基音の設定(F2*) の設定内容)

F84 ペダル関連項目のバックアップ設定

・ 左ペダル機能の設定(F 4 または F 5 !)

基本設定(=初めて電源を入れたときの設定)に戻すには...

いったん電源をOFFにし、右端の鍵盤(C7)を押したまま電源をONにします。

この操作でいつでも基本設定(=初めて電源を入れたときの設定)に戻すことができます。(ここでの「バックアップON OFFの設定 も含めたすべての項目が基本設定に戻ります。また、本体内に録音された演奏データも消えます。) 基本設定一覧がP48に掲載されています。)

MIDIEONT

MIDI(Musical Instrument Digital Interface)とは、MIDI端子を備えたMIDI機器間や、MIDI機器とパーソナルコンピューター間で演奏データや命令を送受信しあうための、各種送受信データ様式についての統一規格です。

MIDI機器間(MIDI機器とパーソナルコンピューター間)でMIDIデータを送受信することにより、J-5000から外部のMIDI機器の演奏をコントロールしたり、外部のMIDI機器やパーソナルコンピューターからJ-5000をコントロールしたりすることができます。

NIDI端子



MID(【iN】: MID(データを受信する端子です。 MID(【out 】: MID(データを送信する端子です。 MID(【THRU】: MID((iN】)から入ってきたデータをそのまま送信する端子です。

MIDIケーブル 専用のMIDIケーブルをご用意ください。

【TO HOST **]端子**

J-5000とパーソナルコンピューターを接続する場合に使います。



Mac - | L MIDI

TO HOST

HOST SELECT

Rinc。MIDIでは、演奏データや 命令を、数値に置き替えたデータで 送受信します。

でいる。MIĎI機器の中でも、機種ごとに送受信できるMIĎIデータの内容が同じではないため、接続しているMIĎI機器間で共通に扱えるデータや命令だけが送受信できることになります。共通に扱えるデータや命令は、各機種の「MIĎIインブリメンテーションチャート」を照合して調べることができます。J-5000のMIĎIインブリメンテーションチャートはP52に掲載されています。

Rimo。YAMAHA MIDIケーブ

ル..

MIDIO1(長さ1m, 税別価格:800円) MIDIO3(長さ3m, 税別価格:1,100円) MIDI15(長さ15m, 税別価格:3,000円)

(Tổ Hồ ST)端子を使う場合は、HOŚT ŚELECTスイッチを接続するコンピューターの種類に応じて、正しく設定してください。
(P42)


®in。 MIDIについての詳しい知識は、各種の音楽雑誌や書籍で得ることができます。

结

他の機器と接続する

■端子について


外部のオーディオ機器と接続するときは、すべての機器の電源を切った上で行なってください。また、電源を入れたり切ったりする前に、必ず機器のボリュームを最小(0)にしてください。 感電または機器の損傷のおそれがあります。



① AUX OUT【R XL/L+R **》端子**

J-5000をステレオなどに接続してより大きな音を出したり、カセットテープレコーダーなどに接続して演奏を録音したりできます。オーディオ接続コードを使って図のように接続します。 音量は、J-5000の【MASTER VOLUME】ではなく、ステレオ/カセットテープレコーダーなどの側で調節してください。


● J-5000の AUX 701 Tを使う場合、電源を入れるときはJ-5000 外部オーディオ機器の順に、電源を切るときは、外部オーディオ機器 J-5000の順に行なってください。



② AUX ÎN【R 【L/L+R 】端子

MDP10(「伴奏くん」) (P46)やEMR1などの外部機器の音をJ-5000本体のスピーカーから出すことができます。オーディオ接続コードを使って図のように接続します。

● J-5000の AUX ÍNを使う場合、電源を入れるときは外部機器 J-5000の順に、電源を切るときは、J-5000 外部機器の順に行なってください。



AUX OUT から出力した音を、AUX IN に戻さないでください。 (AUX OUT から外部オーディオ機器に接続した場合、その機器から再びJ-5000のAUX IN に接続しないでください。)

J-5000の AUX ÎN から入力された 音はそのままJ-5000の AUX OUT から出力されますので、オーディオ 系の発振が起こり、正常な再生が なされないばかりでなく、両機器の 故障の原因になります。

**** オーディオ接続コード及び変換 プラグは抵抗のないものをお使いく ださい。

♥ AUX Ñ からの入力音にはJ-5000本体の【 MĂŠŤER VÕLŪME 】は効きますが、 【 REVERB】や【 EFFÉČT 】は効きません。

● モノ入力、モノ出力には、AUX IN【L/L+R】 AUX OUT【L/L+R】をご使用ください。

4

③【TO HOST **)端子**

パーソナルコンピューターに直接接続する端子です。 (詳しくは次項「パーソナルコンピューターと接続する」をご覧ください。)

4 HOST SELECT**スイッチ**

MIDI機器やパーソナルコンピューターを接続する場合に、機器やパーソナルコンピューターの種類に応じて切り替えるスイッチです。

(詳しくは次項「パーソナルコンピューターと接続する」をご覧ください。)

⑤ MIDI【IN XOUT XTHRU 】端子

MĪĎI接続専用のケーブルを使って外部MĪĎI機器と接続する端子です。
MĪĎI端子を使う場合は上記HOŚTŚELECTスイッチを【MĪĎI 】に設定してください。
(MĪĎIについてば MĪĎIについて 【P38 】をご覧ください。)

⑥【PEDAL**】端子**

本体のペダルコードを接続する端子です。 (P54からの「J-5000の組み立て方をご覧ください。)

■パーソナルコンピューターと接続する

パーソナルコンピューター用の音楽ソフトを、J-5000の【TO HOST 】 またはMidl端子)とパーソナルコンピューターをつないで楽しむことができます。

√
J-5000を音源として使う場合、J-5000にない音色が使われている演奏データは、正しく再生されません。

「パソコン活用マニュアル こんなことできます! クラビノーバ + パソコン」について

J-5000とパーソナルコンピューターを接続してどんなことができるのか、また接続に必要なものや接続の仕方などについて、わかりやすく説明したオンラインマニュアル(PDF)を、インターネットのホームページ(下記)に掲載しております。閲覧/ダウンロードしてぜひご活用ください。

クラビノーバホームページ http://www.yamaha.co.jp/product/cl/

マニュアルライブラリー(電子楽器/XG)

http://www2.yamaha.co.jp/manual/emi/index_j.html

(クラビノーバのページに掲載してあります。初回だけ登録していただくことが必要です。)

J-50000とコンピューターを接続する場合、3つの方法があります。

- 1. コンピューターのシリアルポートと、J-5000の【TO HOST 】端子を使った接続方法(P41)
- 2. MIDIインターフェース機器と、J-5000のMIDI端子を使った接続方法(P42)
- 3. コンピューターのUSB端子と、USBインターフェース機器を使った接続方法(P43)

詳しくは次ページ以降をご覧ください。

『パーソナルコンピューターと接続する場合は、最初に、J-5000とコンピューターの電源を切った状態でケーブル接続、HOST SELECTスイッチの設定を行ない、その後コンピューター J-5000の順番で、電源を入れてください。

❤️J-5000の【TO HOST 】端子を使用しない場合は、必ず【TO HOST 】端子からケーブルを抜いてください。ケーブルを接続したままだと、J-5000が正常に動作しないことがあります。

ディスプレイに <u>H5「</u> と表示された場合は、コンピューターの電源が切れているか、ケーブルが正しく接続されていない、または、HOŠŤ ŠĚĽĚCTスイッチが正しく設定されていないか、コンピューター側のドライバーやMIĎIアプリケーションが正しく機能していません。この場合は、いったんJ-5000とコンピューターの電源を切り、ケーブルの接続、HOŠŤ ŠĚĽĚCTスイッチの設定を確認してください。その後、コンピューター J-5000の順番で電源を入れ直し、コンピューター側のドライバーやMIĎIアプリケーションが正しく機能しているか確認してください。

******* HOST SELECTスイッチを【PC-2 【PC-1 【Mac 】に設定しているときは、【TO HOST 】端子が使えますが、 $\hat{\mathbb{N}}$ が は $\hat{\mathbb{N}}$ の $\hat{\mathbb{N}}$ で $\hat{\mathbb{N}}$ が $\hat{\mathbb{N}}$ の $\hat{\mathbb{N}}$ が $\hat{\mathbb{N}}$ が $\hat{\mathbb{N}}$ の $\hat{\mathbb{N}}$ で $\hat{\mathbb{N}}$ が $\hat{\mathbb{N}}$ が $\hat{\mathbb{N}}$ の $\hat{\mathbb{N}}$ で $\hat{\mathbb{N}}$ が $\hat{\mathbb{N}}$ の $\hat{\mathbb{N}}$ で $\hat{\mathbb{N}}$ が $\hat{\mathbb{N}}$ の $\hat{\mathbb{N}}$ で $\hat{\mathbb{N}}$ で $\hat{\mathbb{N}}$ の $\hat{\mathbb{N}}$ で $\hat{\mathbb{N}}$ で $\hat{\mathbb{N}}$ の $\hat{\mathbb{N}}$ で $\hat{\mathbb{N}}$ の $\hat{\mathbb{N}}$ で $\hat{\mathbb{N}}$ の $\hat{\mathbb{N}}$ で $\hat{\mathbb{N}}$ の $\hat{\mathbb{N}}$ の $\hat{\mathbb{N}}$ で $\hat{\mathbb{N}}$ の $\hat{\mathbb{N}}$ の $\hat{\mathbb{N}}$ で $\hat{\mathbb{N}}$ の \hat


逆に、HOST SELECTスイッチを【MIDI】に設定しているときは、MIDI端子(【IN】 THRU】共)が使えますが、【TO HOST 】端子は使えません。(データを送受信しません。)

1. **コンピューターのシリアルポートと、**J-5000の【TO HOST **]端子を使った接続方法**

コンピューターのシリアルポート(RS-232C端子やRS-422端子)とJ-5000の【TO HOST】端子を接続します。 この方法では、J-5000がMIDIインターフェース機器(コンピューターとMIDI機器の仲立ちをする機器)の役割も果たすため、専用のMIDIインターフェース機器は不要です。

接続方法

コンピューターのシリアルポート(RS-232C端子やRS-422端子)を、専用のシリアルケーブルで、J-5000の【TO HOST 】端子に接続します。




Windows 9 5 / 9 8をご使用のお客様へ(MIĎIドライバーについて)
コンピューターのシリアルポートとJ-5000の【TO HOST 】端子を接続して、データのやり取りをするためには、指定のMIĎIドライバー(YAMAHA CBX Driver [Windows 95 / 98対応])をコンピューターにインストールする必要があります。
YAMAHA CBX Driver [Windows 95 / 98対応]は、インターネットのヤマハホームページ/XGライブラリー
http://www.yamaha.co.jp/xgから、ダウンロードして入手することができます。

接続するシリアルケーブルの種類と内部配線図

接続するコンピューターの種類に合わせて、下記のシリアルケーブルを使用してください。


Windows用(シリアル端子がD-SUB9ピンの場合)
 8ピンミニDIN D-SUB9ピンケーブル

(YAMAHA CCJ-PC2または同等品)




・Windows **用(シリアル端子が**D-SUB25**ピンの場合)**

8ピンミニDIN D-SUB 25ピンケーブル (YAMAHA CCJ-PC1NFまたは同等品)



 Macintosh用
 システムペリフェラル 8ケーブル (YAMAHA CCJ-MACまたは同等品)



・プラグのピン番号 各プラグのピン番号は下記のとおりです。



J-5000のHOST SELECT**スイッチの設定**

接続するパーソナルコンピューターの種類によって、J-5000のHOST SELECTスイッチを切り替えます。

マッキントッシュ
• Macintosh:

【 Mac 】(ボーレート=31,250bps、1MHzのクロックを使用)

ゥィンドウズ • Windows:


【PC-2】(ボーレート=38,400bps)

(Line)。使用するソフトウェアの種類によって、上記の設定では動作しないものがあります。お使いになるソフトウェアの取扱説明書をよく読んで、適合するボーレートの位置にHOST SELECTスイッチを設定してください。(【 PC-1】のボーレートは、31,250bpsです。)

2. MIDI**インターフェース機器と、**J-5000**の**MIDI**端子を使った接続方法**

接続方法

MIDIインターフェース機器を通じてJ-5000のMIDI端子に接続します。専用のMIDIケーブルを使います。



Pinic。 YAMAHA MIDI**ケーブル**... MIDIO1(長さ1m、税別価格:800円) MIDIO3(長さ3m、税別価格:1,100円) MIDI15(長さ15m、税別価格:3,000円)

J-5000のHOST SELECTスイッチの設定


J-5000のHOST SELECTスイッチを【MIDI】に設定します。

3. コンピューターのUSB端子と、USBインターフェース機器を使った接続方法


コンピューターのUSB端子と、USBインターフェース機器(UX256など)をUSBケーブルで接続します。USBインターフェースに付属のドライバーをインストールします。USBインターフェースとJ-5000をシリアルケーブル(CCJ-MACなど)またはMiduケーブルで接続します。

詳しくは、USBインターフェース機器に付属の取扱説明書をご参照ください。

・USBインターフェース機器とJ-5000をシリアルケーブルでつなぐ場合



・USBインターフェース機器とJ-5000をMIDIケーブルでつなぐ場合



故障かな? と思ったら

現象	考えられる原因	解決法
J-5000 の電源が入らない。	電源プラグが差し込まれていません(本体側と家庭用コンセント側)。	電源プラグを本体と家庭用(AC100V)コンセントに、確実に差し込んでください。(P9)
【POWER】を押して電源を入れたとき、または切ったとき、「カチッ」と音がする。	電気が流れたためです。	異常ではありません。
J-5000 から雑音が出る。	J-5000の近くで携帯電話を使っている(または呼び出し音が鳴っている)。	J-5000の近くでは、携帯電話の電源を切ってください。J-5000の近くで携帯電話を使ったり、呼び出し音が鳴ったりすると、雑音が出る場合があります。
全体的に音が小さい。まったく音が出な	【MASTER VOLUME 】が下がっています。	【MASTER VOLUME]を上げてください。(P10)
l 1 ₀	ヘッドフォンが接続されています。	ヘッドフォンを抜いてください。(P10)
	ローカルコントロールがOFFになっています。	ローカルコントロールをONにしてください。(P35)
ダンパーペダルが効かない、またはダ ンパーペダルを踏んでいないのに音 が長く響いてしまう。	ペダルコードのプラグが【PÉĎÁL 】端子に差し 込まれていません。	ペダルコードのプラグを【PEDAL 】端子に確実 に差し込んでください。(P54からの「J-5000の組 み立て方」を参照してください。)
特定の音域でピアノ音色の音程、音質がおかしい。	ピアノ音色では、ピアノ本来の音をできる限り 忠実に再現しようとしております。その結果、音 域により倍音が強調されて聞こえるなど、音程 や音域が異質に感じる場合があります。	異常ではありません。
鍵盤を弾くと、機構音がカタカタ鳴る。	J-5000の鍵盤機構は、ピアノの鍵盤機構をシミュレートして設計されています。ピアノの場合でも機構音は実際に出ているものです。	異常ではありません。

プート ディスプレイに 5cn が表示された場合は、J-5000の内部に異常がありますので、お買い上げの楽器店か、巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠 点までご連絡ください。

付



J-5000をMDP10(「伴奏くん」)と組み合わせて楽しむ方法、その他の資料を掲載しています。

MDP10(「伴奏くん」)を使ってミュージックデータを楽しむ	46
音色一覧	
デモ曲一覧	47
基本設定一覧	48
MIDIデータフォーマット	49
別売品のご紹介	53
仕様	53
J-5000の組み立て方	54
索引	56
保証とアフターサービス	59

J-5000

蠡

MDP10(「伴奏くん」)を使ってミュージックデータを楽しむ

・MDP10とは---



スピーカー一体型のミュージックデータ再生専用モジュールです。下記にご紹介するミュージックデータをはじめとした幅広い種類のミュージックデータを簡単操作で再生できます。J-5000と組み合わせて使うと、ミュージックデータを再生しながらのアンサンブル演奏や練習ができます。

MDP10で再生できる主な

ヤマハ別売ミュージックデータのご紹介

・「ピアノソフト」

ピアノ演奏データのソフトです。

内外の一流ピアニストの演奏が収録されています。お手本にもなる正統派の演奏から、華麗なるアレンジによる演奏までお楽しみいただけます。

- 一部MDP10ではご利用いただけないタイトルもあります。
- ・「ピアノ アンサンブル」

メインのピアノ演奏パートと多音色のパックアンサンブルパートから成る演奏データソフトです。鑑賞するだけでなく、アンサンブルパートをパックにピアノパートをご自身で演奏して楽しむこともできます。楽譜付きです。

・「ピアノアソシエ」

テキストとオーケストラ伴奏データなどが入った専用ディスクソフトを活用するピアノレッスンメソッドです。MDP10でこの専用ディスクソフトを再生して、ピアノレッスンに活用することができます。

- ・「XGソングデータライプラリー」
 - ヤマハの音源フォーマッド XG」に準拠した曲データです。多彩なジャンルの曲データが豊富に取り揃えられています。
- ・ 伴奏くんレパートリー集「楽器でうたおう」 カラオケ感覚でどんな楽器でも気軽にアンサンブルが楽しめる 演奏データです。楽譜付きです。

Mumaについて

Mumaとは、ヤマハ独自の音楽データ店頭販売システムです。店頭に設置されているMuma専用コンピューターで、音楽データをアルバム単位または自由選曲方式でお選びいただき、専用フロッピーディスクに収録してご購入いただけます。ピアノソフトの多くを含む豊富な音楽データが取りそろえられています。

上記およびその他のミュージックデータについて詳しくは、ソフトカタログをご覧ください。

J-5000とMDP10**を組み合わせてミュージッ** ク**データを楽しむ**方法

J-5000とMDP10を組み合わせて使うと、下記のようなことができます。特別な接続は必要ありません。


<u>ミュージックデータを再生しながらJ-5000で</u>アンサンブル演奏

MDP10で曲データの伴奏パートだけ再生しながら、メロディパートを J-5000でご自身で演奏して、アンサンブル演奏を楽しむことができます。

ミュージックデータを使ってJ-5000の練習

- ・ 右手パートと左手パートが別々のトラックに入っているピアノ曲などのディスクソフトを使うと、練習したいパートの再生をOFFにしてJ-5000で片手練習することができます。
- ・ 曲中のフレーズを設定してくり返し再生できますので、練習した い部分を集中して練習することができます。

J-5000とMDP10を接続して楽しむこともできます J-5000とMDP10を接続しなくても上記のような楽しみ方ができますが、下図のように接続すると、ご自身の演奏音と一緒に、曲の再生音もJ-5000のスピーカーから出すことができ、より豊かな音で楽しむことができます。



MDP10の取扱説明書も合わせてご参照ください。

付

音色一覧

	ステレオ/モノ	タッチによる 音の強弱	ダイナミック サンプリング(1)	音色のご紹介
GRAND PIANO	ステレオ			フルコンサートグランドピアノから新たにサンプリングしました。クラシッ
(グランドピアノ)				クはもちろん、どんなジャンルのピアノ曲にも合います。
E. PIANO 1	ステレオ			FMシンセサイザーによる電子ピアノの音。タッチの強弱に応じて音色
(エレクトリックピアノ1)				の変化も楽しめます。
E. PIANO 2	モノ			金属片をハンマーでたたいて発音させる電気ピアノの音。弱く弾いたと
(エレクトリックピアノ2)				きは柔らかく、強く弾くと芯のある音がします。
HARPSICHORD	ステレオ			バロック音楽でよく使われる楽器。タッチによって音量は変わらず、鍵盤
(ハープシコード)				を離したときには独特の発音があります。
VIBRAPHONE	ステレオ			比較的柔らかなマレットでたたいたビブラフォンの音。強く弾くほど金属
(ビブラフォン)				的な音になります。
CHURCH ORGAN (チャーチオルガン)	ステレオ			賛美歌の伴奏などに適した、柔らかい音のパイプオルガン。
STRINGS (ストリングス)	ステレオ			大編成弦楽アンサンブルの音。ピアノとのデュアルでも楽しめます。
CHOIR	ステレオ			空間に広がる心和む合唱の音。スローな曲で和音の広がりが得られま
(クワイア)	7777			主间に広かる心和の日間の目。人口一な曲と和目の広からが得られるす。

1 ダイナミックサンプリングとは・・・

鍵盤を弾く強さに応じて複数の波形をサンプリングしたものです。よりピアノらしいダイナミックな表現を実現します。

デモ曲一覧

デモ曲

音 色	曲名	作曲者
GRAND PIANO(グランドピアノ)	小犬のワルツ(Vaise Op.64-1 "Petit chien")	F.F.Chopin
E. PIANO 1(エレクトリックピアノ1)	月の光 Clair de lune)	C.A.Debussy
E. PIANO 2(エレクトリックピア / 2)	絵画的小品集より、スケルツォ・ワルツ」	E.Chabrier
	(Scherzo-valsa(Pièces Pittoresques))	
HARPSICHORD(ハープシコード)	かっこう(Le Coucou)	L-C.Daquin
VIBRAPHONE ビブラフォン)	練習曲イ短調(Study in A minor)	Georges Pheiffer
CHURCH ORGAN(チャーチオルガン)	オルガン協奏曲第2番(Organ Concerto Op.4 No.2)	G.F.Händel
STRINGS(ストリングス)	ブランデンブルグ協奏曲第3番	J.S.Bach
	(Brandenburgisches Konzert No.3)	
CHOIR(クワイア)	カンタータ140番より 目覚めよ! (Kantate Nr.140)	J.S.Bach

[・]上記デモ曲の中には、原曲から編集/抜粋しているものもあります。

基本設定一覧

基本設定(=初めて電源を入れたときの設定)を一覧にしました。

	設 定	バックアップグループ
音色選択	GRAND PIANO	
デュアル機能	OFF	
リバーブの種類	音色ごと	F8.1
リバーブの深さ	音色ごと	1 0.1
エフェクトの種類	音色ごと	
エフェクトの深さ	音色ごと	
タッチの種類	MĒDIŪM	
タッチがFIXEDのときの音量	64	
外口ノーム	OFF	-
 小口ノームの拍子	0(無拍子)	F8.1
テンポ	120	-
トランスポーズ	0	F8.3

^{「 - 」}の項目はバックアップはありません。

ファンクションの基本設定

ファンクションNo.	項目	基本設定値	バックアップグループ
F1.	音程	A3=440Hz	
F2.1	音律	1(平均律)	F8.3
F2.2	基音	С	
F3.1	デュアル 音量バランス	音色の組み合わせごと	
F3.2	デュアル 音程のずらし方の設定	音色の組み合わせごと	F8.1
F3.3、F3.4	デュアル オクターブ設定	音色の組み合わせごと	7 0.1
F3.5, F3.6	デュアル エフェクトの深さ	音色の組み合わせごと	
F4.	左ペダル機能	1(ソフトペダル)	F8.4
F5.	外口ノーム音量	10	F8.1
F6.	ピアノ50曲のパート再生OFF時の音量	5	F0.1
F7.1	MĨĎI送信チャンネル	1	
F7.2	MĨĎI受信チャンネル	Ā ĒĽ	
F7.3	ローカルコントロール	δΝ	F8.2
F7.4	プログラムチェンジ送受信	δŇ	Γ0.2
F7.5	コントロールチェンジ送受信	đŇ	
F7.6	MiĎlトランスポーズ量	0	
F8.	バックアップの設定	すべてOFF	*

^{「*」}の項目は常にバックアップされます。

MIDI データフォーマット

1. ノートオン/オフ

[9nH][kkH][vvH]

9nH = /-トオン/オフ・イベント(n=チャンネルNo.)

(送信:09H~78H=A-2~C8)

(受信:00H~7FH=C-2~G8)*1

vvH = ペロシティ

(ノートオン=01H~7FH、ノートオフ=00H)

[8nH] [kkH] [vvH【受信のみ)

8nH = ノートオフ(n=チャンネルNo.) kkH = ノートNo.(00H~7FH=C·2~G8)

vvH = ベロシティ

*1 ただし音色によって発音可能範囲を超えた場合は、 オクタープ単位で折り返して発音します。

2. コントロールチェンジ

[BnH] [ccH] [vvH]

BnH = コントロール チェンジ(n = チャンネルNo.)

ccH = コントローJLNo.

vvH = **コントロール値**

1) パンク選択

ccH パラメーター **値**(vvH)

00H **パンク選択**MSB 00H:ノーマル

20H **バンク選択**LSB 00H ~ 7FH

プログラムチェンジを受信するまで、バンク選択の処理 は保留されます。

2)メインポリューム(受信のみ)

ccH パラメーター

值(vvH) 07H ポリューム 00H ~ 7FH

3) エクスプレッション

ccH パラメーター

值(vvH)

OBH エクスプレッション 00H~7FH

4)ダンパーペダル

ccH パラメータ・

値(vvH)

40H **ダンパー** 00H ~ 7FH

5)ソステヌートペダル

ccH パラメーター 值(vvH)

42H **ソステヌート** 00H~3FH:オフ、40H~7FH:オン

6) ソフトペダル

ccH パラメーター **値(**vvH)

43H ソフトペダル 00H~3FH:オス、40H~7FH:オン

7) エフェクト1 デプス(リバーブ・センドレベル)

ccH パラメーター

値(vvH) 5BH エフェクト1デプス

リバーブ・エフェクトに対するセンドレベルを設定しま

8) エフェクト4デプス(パリエーション・エフェクト・センドレベル)

ccH パラメーター

值(vvH)

5EH エフェクト4デプス 00H ~ 7FH

3. モード・メッセージ

[BnH][ccH][vvH]

BnH = コントロール イベント(n = チャンネルNo.)

ccH = モード・メッセージNo.

vvH = モード・メッセージ値

1)オール・サウンド・オフ

ccH コントローラー 值(vvH)

78H オール・サウンド・オフ 00H

該当チャンネルの発音中の音を、すべて消音します。た だし、ノートオンやホールドオンなどのチャンネルメッ セージの状態は保持します。

2) リセット・オール・コントローラー

ccH コントローラ・ 值(vvH)

79H リセット・オール・コントローラー 00H

以下のようにリセットされます。

設定値 コントローラー エクスプレッション 127(最大) ダンパーペダル ((オフ) ソステヌート (イオフ) ソフトペダル ((オフ)

3)ローカルコントロール(受信のみ)

値(wH) ccH コントローラー

7AH **ローカルコントロール** 00H(オフ),7FH(オン)

4) オール・ノート・オフ

ccH コントローラー 值(vvH)

7BH オール・ノート・オフ

該当チャンネルのオンしているノートをすべてオフにし ます。ただし、ダンパーもしくはソステヌートがオンの場 合は、それらがオフになるまで発音は終了しません。

5) オムニ・オフ(受信のみ) ccH コントローラー

7CH **オムニ・オフ**

値(vvH) 00H

オール・ノート・オフを受信したときと同じ動作を行ない

6) オムニ・オン(受信のみ) ccH コントローラー

值(vvH) 00H

7DH オムニ・オン

オール・ノート・オフを受信したときと同じ動作を行ない

7) モ (受信のみ)

ccH コントローラー 值(vvH)

7FH Ŧ J 00H

オール・サウンド・オフを受信したときと同じ動作を行な

8) ポリ(受信のみ)

ccH コントローラー 值(wH)

7FH **ポリ** 00H

オール・サウンド・オフを受信したときと同じ動作を行な

- 1. ファンクションでコントロールチェンジON/OFFがOFF されているときは、コントロールチェンジは送受信されま せん。ただし、Bank MSB/LSB、モードメッセージを除き
- 2. ローカル・オン/オス、オムニ・オン/オフは送信しませ ん。(オール・ノート・オフは、送信時もノート・オフ数を合 わせます。)
- 3. **ポイス・バンク(** MSB、LSB **)受信時は、順番に関係なく** 受け付けた番号を内部バッファーに保存し、プログラム チェンジを受信した時点のパッファー値を用いて実際 の音色を決めます。
- 4. 本機は常にマルチティンパー・モード、ポリ・モードであ り、オムニ・オン/オムニ・オフ/モノ/ポリ・モードを受信 しても、モードは変わりません。

4. プログラムチェンジ

[CnH] [ppH] CnH = プログラムチェンジ(n = チャンネルNo.)

ppH = プログラムチェンジNo.

ファンクションでプログラムチェンジ・ON/OFFがOFF されているときは、プログラムチェンジは送受信されま せん。Bank MSB/LSBも送受信されません。

各音色のプログラムチェンジナンバーについては、、<付 表1>をご参照ください。

5. システム・リアルタイム・メッセージ

1)アクティブ・センシング

Γ FEH 1

200msecごとに送信します。

- 度FEHを受信した後、約400msec以上MIDIからの信 号がこない場合は、オール・サウンド・オフ、オール・ノー ト オス リセット・オール コントローラーを受信したとき と同じ処理をします。

2) **クロック**

[F8H]

96分タイミングで送信します。

エクスクルーシブ・メッセージでクロックがエクスター ナルにセットされた場合に、96分タイミングとして受信し

3) **スター**ト

[FAH]

レコーダースタート時に送信します。 受信するとソングがスタートします。 クロックがInternalに設定されているときは受信しませ

4)ストップ

[FCH]

レコーダーストップ時に送信します。 受信するとソングがストップします。

クロックがInternalに設定されているときは受信しませ

MIDI受信時にエラーが起こったときは、全チャンネル のダンパー、ソステヌート、ソフト効果をオフし、オール・ ノート・オフします。

<付表1>

各音色のプログラムチェンジナンバー

P.C.#=Program Change number

	MSB	LSB	P.C.#	
GRAND PIANO	0	112	0	
E.PIANO 1	0	112	5	
E.PIANO 2	0	112	4	
HARPSICHORD	0	112	6	
VIBRAPHONE	0	112	11	
CHURCH ORGAN	0	112	19	
STRINGS	0	112	48	
CHOIR	0	112	52	

6. システム・エクスクルーシブ・メッセージ (ヤマハMIDIフォーマット)

[F0H][43H][0nH][7CH] [F7H]

:n=チャンネルNo. F0H,43H,0nH,7CH 00H.2AH : データ長 ...,、つこn、とUH、20H :] 機種コード 43H,4CH,50H,27H,30H,30H:] 機種コード 30H.30H :(/\ -ジ ョンx.∨)

[パネルデータ]

[チェックサム(1パイト)]=0 -(43H +4CH + 20H + + データエンド) :エンド・オブ・エクスクルーシブ

- 10 - 11 - 6 - 54 km -

[パネルデータ詳細]
(1)1'st Voice
(2)Dual On/Off
(3)Dual Voice
(4) Dual Balance
(5) Dual Detune
(6) Dual Voice1 Octave
(7) Dual Voice2 Octave
(8) Dual Voice1 Effect Depth
(9) Dual Voice2 Effect Depth
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)Reverb Type 1
(20)Reverb Type 2
(21)Reverb Depth1
(22)Reverb Depth2
(23)Effect Type 1
(24)Effect Type 2
(25)Effect Depth
(26)Touch Sensitivity
(27)Fixed Data
(28)Left Pedal (Soft/Start)
(29)テンポ(絶対値 下位byte)
(30)テンポ(絶対値 上位 byte)

パネルデータ送信要求は受信しません。

7. システム・エクスクルーシブ・メッセージ (ユニバーサル・システム・エクスクルーシブ)

1) ユニバーサル・リアルタイム・メッセージ [FOH] [7FH] [XnH] [04H] [01H] [12H] [mmH] [F7H]

MIDIマスターボリューム

全チャンネルの音量が一度に変化します。 MIDIマスター・ボリュームを受信したときは、MIDI入力 チャンネルのみに効果があり、パネルのボリュームは変 化しません。

F0H : エクスクルーシブ・ステータス 7FH :ユニバーサル・リアルタイム 7FH :**ターゲットデバイスの**ID

:サブID #1(機種コントロール・メッセージ) 04H 01H :サプID #2(マスターボリューム)

:ポリュームLSB 11H mmH :ポリュームMSB

F7H :エンド・オブ・エクスクルーシブ

または

F0H : エクスクルーシブ・ステータス 7FH :ユニバーサル・リアルタイム XnH :X**は無視、nは**0~F**を受信**

:サブID #1(機種コントロール・メッセージ)

01H :サプID #2(マスターポリューム)

:ポリュームLSB LLH mmH :ポリュームMSB

F7H :エンド・オブ・エクスクルーシブ

2) ユニパーサル・ノン・リアルタイム・メッセージ(GMON) [F0H] [7EH] [XnH] [09H] [01H] [F7H]

ジェネラルMIDIモード・オン

F0H :エクスクルーシブ・ステータス 7EH :ユニバーサル・ノン・リアルタイム

7FH :ターゲットデバイスのID

09H :サブID #1(ジェネラルMIDIメッセージ) :サプID #2(ジェネラルMIDIオン) F7H :エンド・オブ・エクスクルーシブ

または

:エクスクルーシブ・ステータス F0H 7FH :ユニバーサル・ノン・リアルタイム XnH :Xは無視、nは0~Fを受信

09H :サブID #1(ジェネラルMIDIメッセージ)

01H :サプID #2(ジェネラルMIDIオン) F7H : エンド・オブ・エクスクルーシブ

オンを受信することにより、MIDIがリセットされて初期 状態になります。このメッセージの実行には、約50msec かかるため、次のメッセージとの間隔を注意してくださ

8. システム・エクスクルーシブ・メッセージ (XG規格)

1) XGネイティブ・パラメーター・チェンジ

[FOH] [43H] [1nH] [4CH] [hhH] [mmH]

[! ! H] [ddH] [F7H]

F0H : エクスクルーシブ・ステータス

43H :ヤマハ

1nH :n = 送信時は常に0、受信時は0~F

:XG**モデル**ID :アドレスHigh hhH mmH :アドレスMid / / H :アドレスLow ddH :データ

F7H : エンド・オブ・エクスクルーシブ

データサイズはパラメーターのサイズに一致する必要 があります。

XGシステム・オンを受信することにより、MIDIがリセッ トされて初期状態になります。このメッセージの実行に は、約50msecかかるため、次のメッセージとの間隔を注 意してください。

2) パルクダンプ(受信のみ)

[F0H] [43H] [0nH] [4CH] [aaH] [bbH] [hhH] [mmH] [llH] [ddH] [ccH] [F7H]

F0H :エクスクルーシブ・ステータス

:ヤマハ 43H

:n = 送信時は常に0、受信時は0~F 0nH 4CH :XGモデルID

:バイト・カウント bbH :バイト・カウント :アドレスHigh hhH mmH :アドレスMid llΗ :アドレスLow :データ ddH : : - 1

ссН ・チェック・サム

F7H :エンド・オブ・エクスクルーシブ

XGシステム・オンを受信すると、必要なパラメーター、 コントロール・チェンジ等をリセットし、初期状態になりま す。このメッセージの実行には、約50msecかかるため、 次のメッセージとの間隔を注意してください。

XGネイティブ・パラメーター・チェンジで、データサイズ が2または4のパラメーターは、そのサイズ分のデータを 送信します。

XGパルクダンプのアドレスおよびパイトカウントは、付 表2の「MIDIパラメーター・チェンジ表(システム)を参 照してください。付表中トータルサイズで区切られた データシリーズが一つのバルクになり、そのシリーズの 先頭アドレス(00H、00H、00H)のみバルクデータのアド レスとして有効です。

<付表2> MIDIパラメーター・チェンジ表(システム)

アドレス(H) †	サイズ(H)	デ ータ(H)	パラメーター	記述	初期 値(H)	
00 00 00	4	020C ~ 05F4	マスター・チューン	-50~+50 [セント]	00 04 00 00	020CH 以下の値は -50 セントになります。
01				1st ビット 3~0 ビット15~12	400	05F4H 以上の値は+ 50 セントになります。
02				2nd ビット 3~0 ビット11~8		
03				3rd ビット 3~0 ビット7~4		
				4thビット3~0 ビット3~0		
04	1	00 ~ 7F	マスター・ポリューム	0~127	7F	
05	1					
06	1	34 ~ 4C	トランスポーズ	-12~+1 2[セミトーン]	40	28H~33H の値は -12~-1 に折り返ります。
7E		0	XGシステム・オン	00=XGシステム・オン		4DH~58H の値は +1~+12 に折り返ります。
7F		0	オール・パラメーター・リセット	00=オン(受信のみ)		
トータルサイズ	07					

<付表3>

MIDIパラメーター・チェンジ表(エフェクト1)

リバーブ、コーラス、バリエーション・タイプのナンバーは、エフェクトMIDIマップを参照してください。

アドレス(H) サイズ(H) データ(H) パラメーター 記述 初期値(日) 00 ~ 7F リバーブ・タイプMSB エフェクトMIDIマップを参照 01(=ホール1) リバーブ・タイプLSB 00 ~ 7F 00:ペーシック・タイプ パリエーション・タイプMSB 00 ~ 7F エフェクトMIDIマップ参照 02 01 40 00(=エフェクトなし)

00 ~ 7F パリエーション・タイプLSB 00:ペーシック・タイプ

注意:ここでいうパリエーション・エフェクトとは、本機のパネルのエフェクトに相当します。

<付表4>

MIDIパラメーター・チェンジ表(マルチパート)

アドレス(H) サイズ(H) データ(H) パラメーター 記述 初期値(日) 00 ~ 7F ドライレベル 08 nn 11 1 0~127 7F

<付表5>

エフェクトMIDIマップ(Reverb)

MSB LSB ROOM 02H 10H HALL1 01H 10H 01H HALL2 11H STAGE 03H 10H

<付表6>

エフェクトMIDIマップ(Effect)

MSB LSB CHORUS 42H 10H PHASER 48H 10H TREMOLO 42H 12H DELAY 05H 10H

9. システム・エクスクルーシブ・メッセージ (デジタルピアノMIDI準拠)

[F0H] [43H] [73H] [xxH] [nnH] [F7H]

FOH :エクスクルーシブ・ステータス

43H :ヤマハ 73H :デジタルピアノ

xxH :機種ID(67Hまたはデジタルピアノ共通:

01H)

nnH :サプステータス

コントロール nn 内部クロック 02H 外部クロック 03H

バルクデータ 06H(06H**の後にパルクデータが続く**)

F7H :エンド・オブ・エクスクルーシブ

nn=02H,03H**の機種IDは、機種(**67H **)の代わりに、デジ** タルピアノ共通ID(01H)がきても受け付けます。

シーケンスデータバルクダンプ

F0H,43H,73H

6AH :機種ID 06H :パルクID :シーケンスデータ 05H OnH,OnH,OnH,OnH,OnH,OnH,OnH :データレングス

[バルクデータ]

[チェックサム(1バイト)] :0-sum(バルクデータ) F7H :エンド・オブ・エクスクルーシブ

10. システム・エクスクルーシブ・メッセージ (特殊操作子)

[F0H] [43H] [73H] [xxH] [11H] [0nH]

[ccH][vvH][F7H]

FOH :エクスクルーシブ・ステータス

43H :ヤマハ 73H :デジタルピアノ 67H :機種ID

11H :特殊操作子

OnH :コントロールMIDIチェンジ(n=特殊操作子チャンネルNo.)

:コントローJLNo.

:値

F7H : エンド・オブ・エクスクルーシブ

オン コントロール ccH vvH ペーノーム 常に00H 1BH 00H:オフ 01H:--

02H:2/4 03H:3/4 04H:4/4 05H:5/4 06H:6/4 7FH:ビートなし

チャンネル・デチューン Ch:00~0FH 43H(Chごとのデチューン

量を設定する)

00H~7FH

ポイス・リザープ Ch:00 ~0FH 45H 00H:リザーブ・オフ

7FH:オン*1

*1 リザーブ・オンの間に受信したボリューム、エクスプ レッションは次のキー・オン時から有効になります。通 常はリザーブ・オフです。

11. システム・エクスクルーシブ・メッセージ (その他)

[F0H] [43H] [1nH] [27H] [30H] [00H] [00H][mmH][!!H][ccH][F7H]

マスター・チューニング(XGと後着優先)で、全チャンネ ルの音程を一度に変えられるメッセージです。

FOH :エクスクルーシブ・ステータス

43H :ヤマハ

1nH :送信時は常に0、受信時は0~F

27H :TG100の機種ID

30H :サブID 00H:

00H:

mmH:マスターチューニングMSB IIH :マスターチューニングLSB

ccH :ccはなんでもよい。(7FH以下) F7H :エンド・オブ・エクスクルーシブ

J-5000 MIDIインプリメンテーションチャート

Date: 1 April 2000 Version: 1.0

ファンク	"ション	送信	受信	備考
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	1 チャンネル 1-16 チャンネル	1 チャンネル 1-16 チャンネル	
モード	電源ON時 メッセージ 代用	モード3 × *************	モード1 *1 × ×	ポリモードのみ
ノートナンバー	音域	9-120 *******	0-127 21-108	
ベロシティ	ノートオン ノートオフ	9nH, v= 1-127 × 9nH, v= 0	v= 1-127 ×	
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	× ×	×	
ビッチベンダー		×	×	
コントロールチェン	ジ 0,32 07 11 64 66 67 91 94	×		バンクセレクト ボリューム エクスプレッション ダンパー ソステヌート ソフトペダル リバーブデプス エフェクトデプス オール・ラウンド・オフ リセット・オール・コントロール
プログラムチェンシ	ブ 設定可能範囲	****		
システムエクスクル	レーシブ			
コモン ソングポミ ソングセレ チューン		× × ×	× × ×	
リアルタイム クロコマ	1ック ?ンド			
オール	コルオン / オフ レノートオフ ティブセンシング ト	×	(123-127) ×	
備考		*1 受信モードは、常にマル	レチティンバー、ポリモードです。	,

モード1:オムニオン、ポリ モード2:オムニオン、モノ モード3:オムニオフ、ポリ モード4:オムニオフ、モノ

:あり ×:なし

付


別売品のご紹介

ヘッドフォン HPE-160

¥5,500(税別価格)



<u>ミュージック データ プレーヤー MDP10(「伴奏くん」)</u> ¥58,000(税別価格)



スピーカー一体型のミュージックデータ再生専用モジュールです。「ピアノソフト (P46)や「ピアノアンサンブル (P46)をはじめとした幅広い種類のディスクソフトを簡単操作で再生できます。J-5000と組み合わせて、ソフトを再生しながらのアンサンブル演奏や練習もできます。 (P46)

<u>アンサンプル・ミュージック・レコーダー EMR1</u> ¥88,000(税別価格)



XG音源を備えたシーケンサー(録音/再生機器)です。J-5000と接続して「ピアノアンサンブル」を再生したり、J-5000にない多彩な音色で演奏/録音したりするのに最適です。

仕 様

鍵盤	88鍵 (A-1 ~ C7)
音源	AWMステレオサンプリング
最大同時発音数	最大64音
音色数	8
th III	リバーブ(ルーム/ホール1/ホール2/ステージ)
効果	エフェクト(コーラス/フェーザー/トレモロ/ディレイ)
ボリューム	マスターボリューム
	デュアル、メトロノーム、トランスポーズ、
コントロール	タッチ(ハード/ミディアム/ソフト/フィックス)
	各種ファンクション
レコーダー	2トラック録音/再生、テンポ、シンクロスタート
ペダル	ダンパー、ソステヌート、ソフト
デモ	各音色デモ曲、ピアノ曲50曲
(15)	AUX出力端子(R、L/L+R):出力インピーダンス600 、
付属端子	AUX入力端子(R、L/L+R):入力インピーダンス10k /入力感度0.26V、
	ヘッドフォン端子×2、TO HOST端子、MIDI端子(IN、OUT、THRU)、ペダル端子
メインアンプ	20W×2
スピーカー	16cm×2
定格電源	AC100V, 50/60HZ
消費電力	35W
寸法 間口×奥行き×高さ]	1370mm × 501mm × 843mm
()内は譜面立てを立てた場合	(1370mm×501mm×1030mm)
質量	50kg
装備	キーカバー、譜面立て
付属品	高低自在イスBC-15、ヘッドフォン、保証書、ご愛用者カード、
	取扱説明書(本書)みんなのピアノクラシック名曲50選(楽譜集)


・仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

録


付

J-5000 の組み立て方


- ・ 部品をまちがえたり、向きをまちがえないように注意して、手順どおりに組み立ててください。
- ・ 組み立ては、必ず2人以上で行なってください。
- ・ ネジは付属の指定サイズ以外のものは使用しないでください。サイズの違うネジを使用すると、製品の破損や故障の原因になることがあります。
- ネジは各ユニット固定後、ゆるみがないようきつく締め直してください。
- ・ 解体するときは、組み立てと逆の手順で行なってください。




下記の部品を使用します。組み立て手順に 沿って順番に部品を取り出し、ご使用くだ さい。




1 ペダルボックスを固定します。






裏板を固定します。




本体を乗せます。


指をはさんだり、本体を落としたりしないよ う、十分ご注意ください。

指定した位置以外を持たないでください。




本体を固定します。





アジャスターを回します。



アジャスターを回して、床にぴったりつける。


組み立て後、必ず以下の点をチェックしてください。

- ・ 部品が余っていませんか? 組み立て手順を再確認してください。
- · 部屋のドアなどがJ-5000にあたりませんか? J-5000を移動してください。
- · J-5000がゆれませんか? ネジを確実に締めてください。
- ペダルを踏むと、ペダルボックスがガタガタしませんか? アジャスターを回して床にぴったりつけてください。
- ・ ペダルコード、電源コードのプラグが、確実に本体に 差し込まれていますか? 確認してください。
- ・ 使用中に本体がきしむ、横ゆれする、ぐらつくなどの 症状がでたら、組み立て図に従って各部のネジを締め 直してください。

組み立て後、本体を移動するときは、必ず本体の底面 を持ってください。



天板やキーカバーを持たないでください。本 体が破損したり、お客様がけがをしたりする 原因になります。



J-5000を初めて組み立てた時だけ、鍵盤を保護するひもの取り外しが必要です。キーカバーを開けて(P8) (ご注意)鍵盤の上にある説明紙をご覧いただき、取り外してください。

録

索引

- ・ この取扱説明書の全体の流れを見たい場合は、P3「目次」をご覧ください
- ・ファンクション項目の説明を捜したい場合は、P30「ファンクション一覧表」をご利用ください。
- ・「*」印はそのページの"欄外注"に説明があることを示しています。

数子・ABU順	
	22
ALL(ディスプレイ表示)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
AUX IN端子 ······ 13、3	
AUX OUT端子 ······ 13、3	
DEMO · · · · · · 12, ·	
EFFECT ••••••• 12, 2	20
EMR1 · · · · · · 39, {	53
	5*
FUNCTION 12, 3	
HOST SELECTスイッチ ······13、40、4	42
HST(ディスプレイ表示)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
IN/OUT/THRU(MIDI)端子························ 13, 4	40
MASTER VOLUME 10,	12
MDP1C(「伴奏くん」)・・・・・・・・・・・・・・・39、46、5	
METRONOME · · · · · · 12、15、2	
MIDI · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
MIDI機能の諸設定(ファンクション)・・・・・・・・・・(35
MIDIケーブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38、42、4	43
MIDI接続(パソコン接続)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
MIDI端子 · · · · · 13、38、40、4	
MIDIデータフォーマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
MIDIドライバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
PEDAL端子・・・・・・ 13, 4	
PHONES端子······ 10、	
POWER 10, 1	
PRESET SONG······ 12,	15
REC 12, 2	
REVERB · · · · · · 12, ·	
rnď ディスプレイ表示)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Scn(ディスプレイ表示)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
START/STOP(
START/STOP(SONG) 12, 14, 15, 25, 2	28
TEMPO 12, 15, 23, 2	
TO HOST端子 · · · · · · 13、38、40、4	
TOUCH · · · · · · 12, 2	
TRACK1、TRACK2(ピアノ50曲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
TRACK1、TRACK2(録音)····································	24
TRANSPOSE · · · · · · 12, 2	21
USBケーブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
USB接続(パソコン接続)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
VOICE 12, 2	27

あいうえお順

ੇ ਹ
再生スタート/ストップ(デモ曲)・・・・・・・・・・・・・14
再生スタート/ストップ(ピアノ50曲)・・・・・・・・・・15
再生スタート/ストップ(録音した曲)・・・・・・・・・・・・・28
残響 リバーブ・・・・・・・・・・・・19
仕様 ・・・・・・ 53
初期設定 基本設定 · · · · · 48
初期値 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
シリアルケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
シリアル接続 パソコン接続)・・・・・・・・・・・・・・・41
シンクロスタート(ピアノ50曲)・・・・・・・・16
シンクロスタート(録音した曲の再生)・・・・・・・・・・29
スタート/ストップ(ソング)・・・・・・・・・・・・12、14、15、25、28
スタート/ストップ(左のペダル)・・・・・・・・・・・・16、29
スタート/ストップ(外口ノーム) ・・・・・・・・・・12、15、23
スピーカー接続 オーディオ接続・・・・・・・・・39
選曲(デモ曲) ・・・・・・・・・・・・・・・14
選曲(ピアノ50曲)・・・・・・・・15
ソステヌートペダル まん中のペダル ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13、18
ソフトペダル 左のペダル ・・・・・・・・・・ 13、19
た
タ ッチ · · · · · 12, 20
他の機器と接続する・・・・・・・・・・ 39
端子(AUX IN) AUX IN端子 · · · · · · 13、39
端子(AUX OUT) AUX OUT端子 · · · · · 13、39
端子(MIDI IN/OUT/THRU) IN/OUT/THRU(MIDI)端子・・・ 13、40
端子(PEDAL) PEDAL端子 · · · · · · 13、40
端子(PHONES) PHONES端子 · · · · · · 10, 12
端子(TO HOST) TO HOST端子 · · · · · · 13、38、40、41
端子(コンピューター) TO HOST端子・・・・・・ 13、38、40、41
ダンパーペダル 右のペダル・・・・・・・・ 13、18
チューニング 音程の微調整(ファンクション)・・・・・・・32
調律について・・・・・・・ 7
調律法 音律の選択 ファンクション)・・・・・・・・・32
テープ録音 オーディオ接続 ・・・・・・・・・・ 39
デモ演奏 デモ曲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
デモ曲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
デモ曲一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
デュアル 2つの音色を混ぜる・・・・・・・22
デュアルの諸設定(ファンクション)・・・・・・・・・33
電源 ・・・・・・・・・・・ 10
テンポ調節(ピアノ50曲)・・・・・・・・・15
テンポ調節(外口ノーム) ・・・・・・・・・・・・ 12、23
テンポ調節(録音した曲の再生)・・・・・・・・・・・・ 28
トラック1、トラック2(ピアノ50曲)・・・・・・・16
トラック1、トラック2(録音)・・・・・・・・・・・・・・24
トラックの再生ON/OFF · · · · · 28
トランスポーズ・・・・・・ 12、21
な
音

164	
初めて電源を入れたときの設定 基本設定・・・・・・・31、パーソナルコンピューター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
パーソナルコンピューター・・・・・・・・・・・・・・・・・9、40~	43
パソコン パーソナルコンピューター・・・・・・・・・・・9、40~	43
パソコン活用マニュアル ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2、	40
バックアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
バックアップON/OFFの設定(ファンクション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
パワー 電源・・・・・・・・・・・・・・・・・・10、	12
伴奏くん MDP10(「伴奏くん」)・・・・・・・・・39、46、	53
ピアノ50曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
ピアノ50曲の片手練習 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
ピアノ50曲のパート再生OFF時の音量設定(ファンクション)・・・・・	
ピアノ50曲の部分練習 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
左のペダル ・・・・・・・・・・・・13、	19
左ペダル機能の設定(ファンクション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
ピッチ 音程の微調整(ファンクション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
拍子設定(外口ノーム) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
ファンクション 各種の便利な設定(ファンクション)・・・・・12、	30
ファンクション一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
フォーンズ ヘッドフォン・・・・・・・・10、	12
付属品 ************************************	7
蓋 キーカバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2つの音色を混ぜる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
譜面立て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ç
プリセットソング ピアノ50曲・・・・・・・・・・・12、	
ペダル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13、	18
別売品 ・・・・・・	
ヘッドフォン ・・・・・・・・・ 7、10、	53
ボイス(VOICE) 音色 ························ 12、	18
他の機器と接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
ホストセレクトスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13、40、	42
ボリューム調節 音量調節・・・・・・・・・・・・・・・・10、	12
ま	
マスターボリューム 音量調節 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 10、	12
まん中のペダル・・・・・・・・・・・・・・・・・・13、	18
右のペダル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13、	18
ミュージック データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
みんなのピアノ クラシック名曲50選(楽譜集)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
外ロノーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12、15、	23
外ロノーム音量の設定(ファンクション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
6	_
リバーブ · · · · · · · · · 12、	10
レコード 録音・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12、	2/
録音・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
^{録目} 録音されるデータの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
録音されるアータの種類	20 25
録音し直し	20
録音エのこ注息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
	۷:

MEMO

付

鬍

保証とアフターサービス

サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのヤマハ電気音響製品サービス拠点にご連絡ください。

保証書

本機には保証書がついています。

保証書は販売店がお渡ししますので、必ず 販売店印・お 買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管し てください。

保証期間

お買い上げ日から本体は1年間、ヘッドフォンは6カ月です。

保証期間中の修理

保証書記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理 させていただきます。

下記の部品については、使用時間により劣化しやすいため、消耗に応じて部品の交換が必要となります。消耗部品の交換は、お買い上げ店またはヤマハ電気音響製品サービス拠点へご相談ください。

消耗部品の例

ポリュームコントロール、スイッチ、ランプ、リレー類、接続 端子、鍵盤機構部品、鍵盤接点など 補修用性能部品の最低保有期間

製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間 は、製造打切後8年です。

修理のご依頼

まず本書の「故障かな?と思ったら」をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。

それでも異常があるときは、お買い上げの販売店、または最寄りのヤマハ電気音響製品サービス拠点へ修理をお申し付けください。

製品の状態は詳しく

修理をご依頼いただくときは、製品名、モデル名などと合わせて、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

ヤマハ電気音響製品サービス拠点(修理受付および修理品お持込み窓口)

北海道サービスセンター	〒064-8543	札幌市中央区南10条西1丁目1-50 ヤマハセンター内	TEL.(011)512-6108
仙台サービスステーション	〒983-0015	仙台市若林区卸町5-7 仙台卸商共同配送センター3F	TEL.(022) 236-0249
首都圏サービスセンター	〒211-0025	川崎市中原区木月1184	TEL.(044) 434-3100
浜松サービスステーション	〒435-0016	浜松市和田町200 ヤマハ(株)和田工場内	TEL.(053)465-6711
名古屋サービスセンター	〒454-0058	名古屋市中川区玉川町2-1-2 ヤマハ(株)名古屋流通センター3F	TEL.(052) 652-2230
大阪サービスセンター	〒565-0803	吹田市新芦屋下1-16 ヤマハ(株)千里丘センター内	TEL.(06) 6877-5262
四国サービスステーション	〒760-0029	高松市丸亀町8-7 (株 カマハミュージック神戸 高松店内	TEL.(087)822-3045
広島サービスステーション	〒731-0113	広島市安佐南区西原6-14-14	TEL.(082)874-3787
九州サービスセンター	〒812-8508	福岡市博多区博多駅前2-11-4	TEL.(092)472-2134
[本社]			
CSセンター	〒435-0016	浜松市和田町200 ヤマハ(株)和田工場内	TEL.(053) 465-1158

住所および電話番号は変更されることがあります。

付

録

ヤマハ株式会社

デジタルピアノに関するお問い合わせ窓口

ポータブル楽器 インフォメーションセンター

〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1 TEL. 053-460-5272

受付日 月曜日~金曜日(祝日およびセンターの休業日を除く)

受付時間 10:00~12:00 / 13:00~17:00

PA·DMI事業部 EKB国内営業部 〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1

営業第二グループ TEL. 053-460-3275

EM東京事業所 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11

TEL. 03-5488-5476

EM北海道営業所 〒064-8543 札幌市中央区南10条西1-1-50 ヤマハセンター内

TEL. 011-512-6113

EM仙台営業所 〒980-0804 仙台市青葉区大町2-2-10

TEL. 022-222-6147

EM大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-12-9 心斎橋プラザビル東館

TEL. 06-6252-5231

EM名古屋営業所 〒460-8588 名古屋市中区錦1-18-28

TEL. 052-201-5199

EM広島営業所 〒730-8628 広島市中区紙屋町1-1-18

TEL. 082-244-3749

EM九州営業所 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4

TEL. 092-472-2130

住所および電話番号は変更になる場合があります。



この取扱説明書は エコパルプ(ECF:無塩素系漂白パルプ) を使用しています。



この取扱説明書は エコマーク認定の 再生紙を使用しています。



この取扱説明書は 大豆油インクで印刷しています。